PCS 91.S7 Siemens S7

Wird im Handbuch nicht explizit auf die Geräte der PCS plus/win-Serie hingewiesen, gilt die Beschreibung für alle Geräte.

Bei Differenzierungen zwischen den Geräteserien gelten folgende Zuordnungen:

PCS topline = micro/mini: PCS 009, PCS 090, PCS 095, PCS 095.1, PCS 095.2

midi: PCS 900, PCS 950, PCS 950c, PCS 950q, PCS 950qc,

maxi: PCS 9000/9100

PCS plus = micro/mini: PCS 009 plus, PCS 090 plus, PCS 095 plus

midi: PCS 950 plus, PCS 950c plus, PCS 950q plus,

PCS 950qc plus

PCS win = micro/mini: PCS 009 win, PCS 090 win, PCS 095 win

midi: PCS 950 win, PCS 950c win, PCS 950q win,

PCS 950qc win



Systeme Lauer GmbH & Co KG Postfach 1465 D-72604 Nürtingen

Bedienerhandbuch: PCS 91.S7 Ausgabe: 07. Februar 2003

Bearbeiter: Zoch

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen, Umsetzen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt für die Anfertigung einer Sicherungskopie der Software für den eigenen Gebrauch.

- Änderungen des Handbuchs behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.
- Die Fehlerfreiheit und Richtigkeit der auf der Diskette gespeicherten Programme und Daten können wir nicht garantieren.
- Da Disketten manipulierbare Datenträger darstellen, können wir nur deren physikalische Unversehrtheit garantieren. Die Haftung beschränkt sich auf Ersatz.
- Anregungen zu Verbesserungen sowie Hinweise auf Fehler sind uns jederzeit willkommen.
- Die Vereinbarungen gelten auch für die speziellen Anhänge zu diesem Handbuch.

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows, Windows '95, Windows NT und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. SIMATIC und STEP5 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.



Benutzerhinweise

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Einsatz und bewahren Sie

es zur späteren Verwendung sorgfältig auf.

Zielgruppe Das Handbuch ist für Anwender mit Vorkenntnissen in der PC- und Auto-

matisierungstechnik geschrieben.

Darstellungskonventionen [TASTE] Tasteneingaben des Benutzers werden in eckigen

Klammern dargestellt, z.B. [STRG] oder [ENTF]

Courier Bildschirmausgaben werden in der Schriftart Courier

beschrieben, z.B. C:\>

Courier Fett Tastatureingaben durch den Benutzer sind in Schrift-

art Courier fett beschrieben, z.B. C:\>DIR

Kursiv Namen von auszuwählenden Schaltflächen, Menüs

oder anderen Bildschirmelementen sowie Produktnamen werden in *Kursivschrift* wiedergegeben.

Sicherheitshinweise Überall dort, wo in d

Überall dort, wo in der Automatisierungseinrichtung gefährliche Fehler sein können, d.h. das ein auftretender Fehler große Materialschäden oder Personenschäden verursachen kann, müssen zusätzliche externe Vorkehrungen getroffen oder Einrichtungen geschaffen werden (z.B. durch unabhängige Grenzwertschalter,mechanische Verriegelungen usw.), die im Fehlerfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten bzw. erzwin-

gen.

Die Prüfung und Eignung für den vom Anwender vorgesehenen Verwendungszweck - bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen - obliegt dem Anwender. Hierfür übernimmt Systeme Lauer keine Gewährleistung

Piktogramme Im Handbuch sind folgende Piktogramme zur Kennzeichnung bestimmter

Textabschnitte verwendet:

4

Gefahr!

Möglicherweise gefährliche Situation. Personenschäden können die Folge sein.



Achtung!

Möglicherweise gefährliche Situation. Sachschäden können die Folge sein.



Tips und ergänzende Hinweise



Inhaltsverzeichnis

Ье	enutzerhiny	veise	0-3
lnł	naltsverzei	chnis	0-4
Qι	ıalität und	Support	0-6
Sic	cherheitsv	orschriften	0-7
No	rmen		0-8
Inf	ormatione	n zur Treiberauswahl	0-9
ΑII	lgemeine S	störschutzmaßnahmen	0-10
A	PCS D	rekt Treiber	A- 1
		tinbetriebnahme	Δ-1
		ber	
	A2.1	Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS	
		lerbehebung	
	A3.1	SPS Fehlermeldungen	
	A3.2	3	
	A3.3	•	
		S-SPS	
	A4.1	SYNC oder NOSYNC	
	A4.2	· ····································	
	A4.3	Beispiel für synchrone Hantierungssoftware	
	A4.4	Geschwindigkeitsoptimierung	A-11
	A5 Kor	nmunikation	A-12
_			
В	PCS to	pline midi & PCS plus/win Expander Treiber	B-1
В		pline midi & PCS plus/win Expander Treiber tinbetriebnahme	
В	B1 Ers		B-1
В	B1 Ers	inbetriebnahme	B-1 B-3
В	B1 Ers	tinbetriebnahmeberEffektive Reaktionszeiten PCS-SPS	B-1 B-3 B-5
В	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2	berEffektive Reaktionszeiten PCS-SPSFehlerbehebung	B-1 B-3 B-5 B-6
В	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS	ber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung 5-Hantierungssoftware	B-1 B-3 B-5 B-6
В	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor	tinbetriebnahmeber	B-1 B-3 B-5 B-6 B-7
В	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS B4 Kor B4.1	tinbetriebnahmeber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung 5-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS	B-1 B-3 B-5 B-6 B-10 B-11
В	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS B4 Kor B4.1 B4.2	ber	B-1 B-3 B-5 B-7 B-10 B-11
В	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3	tinbetriebnahmeber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung 5-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS	B-1 B-3 B-5 B-6 B-10 B-11 B-12 B-14
	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3	ber	B-1 B-3 B-5 B-6 B-10 B-11 B-12 B-14
С	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3 PCS to	ber	B-1 B-5 B-6 B-10 B-11 B-12 B-14 B-16
	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3 PCS to C1 Allg	Einbetriebnahme ber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung Ppline - MPI Direkt Treiber	B-1 B-3 B-5 B-6 B-10 B-12 B-14 B-16 C-1
	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SPS C1 Allo C2 Eins	Einbetriebnahme ber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung ppline - MPI Direkt Treiber lemeine Hinweise stellen der Multibox	B-1 B-3 B-5 B-6 B-10 B-12 B-14 B-16 C-1 C-3
	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SPS C1 Allg C2 Eins C2.1	Einbetriebnahme ber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung ppline - MPI Direkt Treiber pemeine Hinweise stellen der Multibox Adreßverweisliste	B-1 B-5 B-6 B-10 B-11 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-3
	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3 PCS to C1 Allo C2 Ein: C2.1 C2.2	Einbetriebnahme ber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung ppline - MPI Direkt Treiber pemeine Hinweise stellen der Multibox Adreßverweisliste Optimale Konfiguration	B-1 B-5 B-6 B-10 B-11 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-3 C-10
	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3 C1 Allg C2 Ein: C2.1 C2.2 C2.3	Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung upline - MPI Direkt Treiber gemeine Hinweise stellen der Multibox Adreßverweisliste Optimale Konfiguration Übertragen des Datensatzes in die PCS	B-1 B-5 B-6 B-10 B-11 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-3 C-10 C-16 C-17
	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3 C1 Allg C2 Ein: C2.1 C2.2 C2.3 C2.4	Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware Inmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung Ppline - MPI Direkt Treiber Igemeine Hinweise Istellen der Multibox Adreßverweisliste Optimale Konfiguration Übertragen des Datensatzes in die PCS Aufbau und das erste Einschalten	B-1 B-5 B-6 B-7 B-7 B-10 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-1 C-16 C-17 C-17
	B1 Ers: B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SP3 B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SP3 C1 Allg C2 Ein: C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5	Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung Ppline - MPI Direkt Treiber pemeine Hinweise stellen der Multibox Adreßverweisliste Optimale Konfiguration Übertragen des Datensatzes in die PCS Aufbau und das erste Einschalten Fehlerbehebung	B-1 B-3 B-5 B-6 B-10 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-10 C-17 C-19
	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SPS PCS to C1 Allo C2 Ein C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C3 Tec	Einbetriebnahme ber Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung ppline - MPI Direkt Treiber gemeine Hinweise stellen der Multibox Adreßverweisliste Optimale Konfiguration Übertragen des Datensatzes in die PCS Aufbau und das erste Einschalten Fehlerbehebung hnische Daten PCS 812	B-1 B-3 B-6 B-10 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-17 C-17 C-19 C-21
	B1 Ers B2 Trei B2.1 B2.2 B3 SPS B4 Kor B4.1 B4.2 B4.3 B5 SPS PCS to C1 Allo C2 Eins C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C3.1	Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS Fehlerbehebung S-Hantierungssoftware nmunikation Datenübertragung PCS/SPS Geschwindigkeitsoptimierung Kommunikationsfehler S-Hantierung Ppline - MPI Direkt Treiber pemeine Hinweise stellen der Multibox Adreßverweisliste Optimale Konfiguration Übertragen des Datensatzes in die PCS Aufbau und das erste Einschalten Fehlerbehebung	B-1 B-3 B-6 B-10 B-12 B-14 B-16 C-1 C-1 C-17 C-17 C-19 C-21



Inhaltsverzeichnis

D	PCS plus/win MPI Multi-SPS Direkt Treiber		
	D1 Allg	gemeine Hinweise	D-1
	D2 Kor	nfiguration	D-2
	D2.1	Adressverweisliste	D-5
	D2.2	Optimale Konfiguration	D-7
	D2.2	Übertragen des Datensatzes in die PCS	
	D2.3	Aufbau und das erste Einschalten	D-8
	D2.4	Fehlerbehebung	D-10
	D3 Har	ntierungssoftware	D-1 1
St	ichwortver	zeichnis	i- 1



Qualität und Support



In unserem Hause steht Qualität an erster Stelle. Vom Elektronik-Bauteil bis zum fertigen Gerät prüft die Qualitätssicherung kompetent und umfassend. Grundlage sind nationale und internationale Prüfstandards (ISO, TÜV, Germanischer Lloyd).

Jedes Gerät durchläuft bei wechselnder Temperatur (0...50°C) und Prüfspannung eine 100%-Kontrolle und einen Dauertest unter Worst-Case-Bedingungen von 48 Stunden. Eine Garantie für maximale Qualität.



Unsere Produkte zeichnen sich nicht nur durch maximale Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit aus, sondern auch durch einen umfassenden Komplett-Service.

Sie erhalten nicht nur Demogeräte, sondern wir stellen auch Spezialisten, die Sie bei Ihrer ersten Anwendung persönlich unterstützen.

Qualifizierte Anwenderberatung durch kompetente Verkaufs- und Vertriebsingenieure ist für uns selbstverständlich.

Unser Support steht Ihnen mit Rat und Tat jeden Tag zur Seite.



Schulungen und technische Trainings bieten wir Ihnen in unserem modern eingerichteten Schulungs-Center oder alternativ auch in Ihrem Hause an. Fordern Sie den aktuellen Schulungskatalog an.



Von der Beratung bis zur Anwenderunterstützung, von der Hotline bis zum Service, vom Handbuch bis zur Schulung erwartet Sie rund um unsere Produkte, umfassende und individuelle Dienstleistungen.

Wann immer Sie uns brauchen, wir sind für Sie da: Dynamisch, kreativ und enorm effizient. Mit der ganzen Erfahrung eines weltweit erfolgreichen Unternehmens.

Telefon: 07022/9660 -223, -230, -231, -132 eMail: support@systeme-lauer.de Website: www.lauer-systeme.net



Sicherheitsvorschriften

Diese Betriebsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Gerät sicherheitsgerecht zu betreiben.

- Diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheits-Hinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten.
- Darüberhinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.
- Die Installation und Bedienung darf nur von ausgebildetem und geschultem Personal erfolgen.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Das Gerät ist ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich.
- Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren bzw. Beeinträchtigungen an der Maschine oder an anderen Sachwerten entstehen.
- Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinien und harmonisierten europäischen Normen. Jede hardwareseitige Veränderung am System kann das EMV-Verhalten beeinflussen.
- Das Gerät darf ohne spezielle Schutzmaßnahmen nicht eingesetzt werden im EX-Bereich und in Anlagen, welche einer besonderen Überwachung bedürfen.
- Explosionsgefahr. Pufferbatterien nicht erhitzen.
 Schwere Verletzungen können die Folge sein.
- Die Betriebsspannung des Gerätes darf nur in den spezifizierten Bereichen liegen! Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.



Normen

Die PCS ist nach dem Stand der Technik gebaut und erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen:

- EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- EMV Fachgrundnorm EN50081 Teil 2 Störaussendung im Industriebereich
- EMV Fachgrundnorm EN50082 Teil 2 Störfestigkeit im Industriebereich

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Montage- und Anschluß- anweisungen sind einzuhalten.

Die Konformität wird durch Anbringung des CE-Zeichens bestätigt. Die EG Konformitätserklärungen können angefordert werden bei:

Systeme Lauer GmbH & Co KG Postfach 1465 72604 Nürtingen



Informationen zur Treiberauswahl

A OMRON-Expander-Treiber

Verwenden Sie diesen Treiber, wenn kein Wert auf kleine SPS-Zykluszeiten gelegt werden muß oder wenn eine relativ schnelle wortverarbeitende CPU (z.B. C200HS) zur Verfügung steht.

Der Vorteil dieses Treibers ist, daß Sie jederzeit auf den gemeinsamen Datenbereich von PCS und SPS zugreifen dürfen.

Die Reaktionszeit ist schnell und unabhängig von der Größe des benutzten Datenbereiches. Der zugehörige PCS-Treiber lautet "omron.drv".

Mit der Software PCSPRO wählen Sie in der Startauswahl die SPS-Omron und die Kommunikation *HostLink* aus. In die SPS ist die Hantierungssoftware aus dem Verzeichnis "xxx.exp" einzuspielen.

B OMRON-Direkt-Treiber

Verwenden Sie diesen Treiber, sofern Sie Wert auf kleine SPS-Zykluszeiten legen müssen oder Ihnen nur eine relativ langsame wortverarbeitende CPU (z.B. C20H) zur Verfügung steht.

Die Reaktionszeit ist stark abhängig von der Größe des definierten Datenbereiches. Je größer der Datenbereich ist, desto größer die Reaktionszeit. Benötigen Sie einen Datenbereich, der größer ist als ca. 64 Worte, so ist der nachfolgend beschriebene "Selektiv" -Treiber zu empfehlen! Aus der Sicht der SPS darf auf den Datenbereich nur zu einem definierten Zeitpunkt (SPS-Zyklus) zugegriffen werden. Hierzu wird ein spezielles Synchronisationsverfahren verwendet, das die Zugriffsrechte regelt Der zugehörige PCS-Treiber lautet "omrondir.drv".

Mit der Software PCSPRO wählen Sie in der Startauswahl die SPS-Omron und die Kommunikation *Host Link* direkt aus.

In die SPS ist die Hantierungssoftware aus dem Verzeichnis " xxx.dir " einzuspielen.

C OMRON-Selektiv-Treiber

Verwenden Sie diesen Treiber, sofern Sie Wert auf kleine SPS-Zykluszeiten legen müssen oder ihnen nur eine relativ langsame wortverarbeitende CPU (z.B. C20H) zur Verfügung steht.

Die Reaktionszeit ist abhängig von der Anzahl der zu übertragenden Worte (Variablen, LED's, Meldebits, Uhr,). Dies kann jedoch durch entsprechende Verriegelungen in der SPS situationsabhängig gesteuert werden. Bei dieser Treiberart existieren zwei Betriebsarten SYNC und NOSYNC. Verwenden Sie die Betriebsart NOSYNC, so benötigen Sie kein zusätzliches SPS-Programm und dürfen zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf die Daten zugreifen. Außerdem erhalten Sie kleinere Reaktionszeiten.

Hierbei sind jedoch einige Einschränkungen bezüglich der Funktionalität zu beachten. Dies ist in diesem Handbuch beschrieben.

Verwenden Sie die Betriebsart SYNC, so benötigen Sie ein kleines SPS-Programm (auf der gelieferten Diskette "OMRSDIR*.*"). Beachten Sie, daß Sie hierbei nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Daten zugreifen dürfen (im Beispielprogramm SBN47). Bedingt durch die Synchronisation erhalten Sie größere Reaktionszeiten wie im NOSYNCBetrieb. Dafür sind bezüglich der Funktionalität keine Einschränkungen zu beachten

Der zugehörige PCS-Treiber lautet "omrsdir.drv".

Mit der Software PCSPRO wählen Sie in der Startauswahl die SPS-Omron und die Kommunikation *Host Link* selektiv aus.

In die SPS ist die Hantierungssoftware aus dem Verzeichnis "xxx.sel" einzuspielen (nur im SYNC-Betrieb).



Allgemeine Störschutzmaßnahmen

Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise schon bei der Planung, um unnötige Ausfälle von Geräten zu vermeiden. Bei der Installation der PCS-Geräte ist unbedingt der Anschlußplan im Handbuch oder das Typenschild zu beachten!

- Versorgungs- und Signalleitungen von PCS-Geräten müssen in einem separaten Kabelkanal geführt werden.
- Im gleichen Schaltschrank eingebaute Induktivitäten (Schütz- und Relaisspulen) müssen mit entsprechenden Freilaufdioden bzw. R-C-Löschgliedern beschaltet sein.
- Für die Schaltschrankbeleuchtung keine Leuchtstofflampen verwenden.
- 4. Einen zentralen Erdungspunkt mit großzügig dimensioniertem Querschnitt für den Anschluß des Schutzleiters PE festlegen.
- 5. Bei hohen magnetischen Feldstärken (z.B. von großen Transformatoren) empfehlen wir den Einbau von einem Trennblech.
- Alle PCS-Geräte müssen grundsätzlich geerdet werden. Der Drahtquerschnitt für die Erdung muß mindestens 2,5 mm² sein. Zur sicheren Ableitung von eingekoppelten Störspannungen muß der Erdanschluß zum Schaltschrank einen Querschnitt von mindestens 10 mm² haben.
- Bei Verbindungen vom Schutzleiter PE und Masse O V muß diese Verbindung beim Netzteil durchgeführt werden. Eine Verbindung unmittelbar an einem PCS-Gerät legt die interne Filterschaltung lahm.
- 8. Frequenz-Umrichter u.ä. Geräte sind durch abgeschirmte Filterschaltungen zu entstören.
- Die beste Ableitung von hochfrequenten Störungen wird durch abgeschirmte und beidseitig geerdete Signalleitungen erreicht. Es muß jedoch eine Potentialausgleichsleitung mindestens 10 mm² verlegt werden (siehe VDE 0100. Teil 547).
- 10. Bei großen Störungen haben sich auch fertige Filterschaltungen, die vor das Netzteil geschaltet werden, bewährt.
- 11. PCS-Geräte sind vorzugsweise Einbaugeräte und deshalb nur mit den dafür notwendigen Schutzmaßnahmen ausgestattet.
- PCS-Geräte sind nach VDE 0160, Teil 5.5.2 mit einer Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung zu betreiben. Der Steuertrafo zur Erzeugung dieser Funktionskleinspannung muß VDE 0551 entsprechen.



A1 Erstinbetriebnahme

Einführung

Der erste Umgang und die Inbetriebnahme des Bediengerätes wird Ihnen sehr leicht fallen. Die Projektierungssoftware PCSPRO/PCSPRO^{WIN} oder führt Sie mit dem leicht verständlichen und praxiserprobten Menüsystem schnell zu Ihrem Ziel. Sollten Ihnen einzelne Begriffe nicht geläufig sein, so steht Ihnen das integrierte, umfangreiche Hilfesystem zur Seite. Mit F1 finden Sie jederzeit Antworten auf Ihre Fragen. Für schwierige Fälle steht Ihnen unsere Mailbox oder unsere Hotline zur Verfügung.

Worüber berichtet dieses Handbuch

Nachfolgend wird der Einsatz einer Lauer-Anzeige PCS micro/mini mit einer Siemens SPS S7-CPU214 beschrieben. Es wird erklärt, wie die beiden Systeme zu verbinden sind und wie eine Inbetriebnahme erfolgt. Detailliert wird auf den Asynchron-Betrieb oder den Synchron-Betrieb und dem zugehörigen Hantierungsbaustein eingegangen.

Benötigte Geräte und Zubehör

Zum Betrieb einer SPS mit einer bereits parametrierten PCS micro/mini werden folgende Produkte von Systeme Lauer benötigt.

- Die PCS-Bedienkonsole selbst (bereits parametriert)
- Adapterkabel PCS721 zur Verbindung PCS-SPS über die RS485 Schnittstelle
- Diskette PCSPRO/PCSPRO^{WIN} mit S7-Treiber und PCSPRO/ PCSPRO^{WIN}-Handbuch

Weiterhin werden von Siemens benötigt.

- Eine S7 CPU200 Steuerung
- Programmiersoftware S7 TOOLITE
- Ein PPI-Kabel zur Programmierung der SPS
 - ... sowie die Stromversorgungen für alle Komponenten

Vorgehensweise

- 1. Projekt mit PCSPRO/PCSPROWIN erstellen
- 2. Bediengerät PCS an PC anschließen
- 3. Projekt vom PC zur PCS übertragen
- 4. PCS an SPS anschließen



Anschluß der PCS an die SPS

- Schalten Sie die DIL-Schalter 8 und 9 auf der Rückseite der PCS auf "OFF"
- 2. Stellen Sie die DIL Schalter 5 und 6 der PCS ein
- 3. Legen Sie Betriebsspannung 24V (19..33V) an die PCS an
- 4. Zumindest die ERR-LED muß jetzt leuchten
- 5. Verbinden Sie die SPS und PCS durch das Kabel PCS 721
- 6. Schalten Sie die SPS von Stop auf Run
- 7. Jetzt muß die ERR-LED an der PCS erlöschen



A2 Treiber

Laden des Treibers in die PCS

Beim Laden der PCS werden sowohl Ihre Projekdaten als auch der ausgewählte Treiber übertragen. Der Treiber für die S7 heißt "SIES72PS.DRV". Wählen Sie in PCSPRO/PCSPROWIN oder den Menüpunkt Übertragen und speichern Sie Ihr Projekt in die PCS. Die detaillierte Vorgehensweise können Sie im PCSPRO/PCSPROWIN oder Handbuch nochmals nachlesen.

Treiber Einstellwerte

Standardmäßig sind die Variablen vorbelegt und müssen meist nicht verändert werden. Sollte es trotzdem notwendig sein, so kann dies mit PCSPRO/PCSPROWIN oder unter dem Menüpunkt "Treiber" eingestellt werden. Für den S7-Treiber können die folgenden Variablen individuell eingestellt werden.

Variable AA

Variable AL

Timeoutzeit

Die Timeoutzeit legt die maximal zulässige Zeit zwischen den Datenpaketen fest. Defaultmäßig liegt diese Zeit bei 400. Dies entspricht 4000ms. Zulässig sind Werte für die Variable AA von 200 bis 9990 (= 2 bis 9,99Sek.).

Variablen AC, AD, AE, AF

Schnittstelle und Betriebsart

Die DIL Schalter 5 und 6 auf der Rückseite der PCS ermöglichen 4 Einstellungen.

		DIL 5 D	JIL 6	
"NO SYNC,	RS485"	OFF	OFF	
"SYNC,	RS485"	ON	OFF	
"NO SYNC,	RS232"	OFF	ON	
"SYNC,	RS232"	ON	ON	
"LIFE WRITE"	RS485	-	-	
"LIFE WRITE"	RS232	-	-	

"SYNC" schreibt die Verwendung und Behandlung eines Synchronisationswortes in der SPS vor, "NO SYNC" verwendet kein Synchronisationswort. Ab der Version 1Wo1 wird bei NoSync kein Syncwort geschrieben (Treiber schneller). Soll das Syncwort geschrieben werden so ist "LIFE WRITE" zu verwenden.

Jeder der 4 DIL-Schalter Einstellungen kann eine andere Bedeutung zugewiesen werden.

Startadresse Wort

Legt das erste verwendete Datenwort des Datenbereiches fest. Die Variable hat die Funktion eines Offsets. Möglich sind die Werte von 0 bis 4064 z.B. legt AL = 10 das PCS Wort 0 auf VW10 (= 10. Wort des Var-

iablenbereichs). Defaultwert ist 0.

Variable AM Endadresse Wort (nur Version 1Wo0)

> Legt das letzte zu verwendende Datenwort des Datenbereiches fest. Möglich sind die Werte 30 bis 4094 z.B. AM = 100 beschränkt die Ver-

wendung von Datenwörter auf maximal VW100.

Somit ist der zugelassene Datenbereich AM-AL+1 = x Worte lang.

A-3



Variable AH

PCS-Stationsnummer

Legt die Adresse der PCS fest. Ist standardmäßig auf 1 eingestellt, da die Kommunikation immer von der PCS ausgeht. Die PCS ist damit Master

Variable AO

SPS-Stationsnummer

Legt die Adresse der SPS fest. Ist standardmäßig auf 2 eingestellt, da die Kommunikation nicht von der SPS ausgeht. Die SPS ist damit Slave.

Für den Zugriff von SPS und PCS muß ein gemeinsamer Datenbereich festgelegt werden. In der SPS muß dieser physikalisch vorhanden und definiert sein, z.B. ist der Variablenbereich der CPU214 max. 4096 MW lang.

In der PCS wird dieser Bereich über die Treibervariablen AL und AM definiert. AL legt das Startwort fest. Hierbei legt z.B. AL = 4 den Startwert eines Datenbereichs auf VW4 (4. Wort des Variablenbereichs). AM bezeichnet das letzte zu verwendende Wort, z.B. legt AM = 200 das letzte verwendete Datenwort auf VW200 (Wort 200).

Variable AJ

Anzahl Aufträge

Ab Version 1Wo1 kann mit AJ die Anzahl der Aufträge zur SPS gesteuert werden. Einstellbar sind 5 bis 20 Aufträge, Defaultwert ist 10. Je mehr Aufträge möglich sind, desto schneller ist der Treiber. Die Einstellung 10 ist maximum für eine S7 - 212 SPS, für größere SPSen kann eine höhere Einstellung gewählt werden.

A2.1 Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS

Der NoSync-Betrieb ist schneller als der Sync-Betrieb. Der Zeitbedarf beim NoSync-Betrieb ist ca. 60+30*n-Worte in ms. Häufigster Fehler der Erstinbetriebnahme und des Dauerbetriebs:

PCS Diagnose ist eingestellt

Der DIL-Schalter Nr. 8 steht auf ON. Ist dieser gesetzt, geht die PCS nach dem Einschalten in eine Diagnoseroutine, die lediglich für Prüfzwecke benötigt wird.

Abhilfe: DIL-Schalter 8 auf OFF stellen und PCS neu starten (durch kurzes Abschalten oder kurzes Betätigen des RESET-Tasters oberhalb der DIL-Schalter).



A3 Fehlerbehebung

A3.1 SPS Fehlermeldungen

Timeout

In der SPS wird ein Timeout gemeldet

- In diesem Fall ist der Fehler an der Verbindung SPS « PCS zu suchen
- Möglicherweise ist das Kabel defekt oder falsch gesteckt
- Es kann auch ein falscher Treiber in die PCS geladen sein, oder Sie verwenden eine Schnittstelle bei falscher PCS DIL -Schalterstellung

AG im Stop

Das AG geht nach dem Start auf Stop

 Diagnose: Datenbereich in SPS nicht vorhanden oder fehlerhafte Hantierungssoftware verwendet

PCS Fehleranzeigen

 Die Kommunikation läuft zwar an (PCS ERR LED erlischt), aber nach gewisser Zeit erscheint auf der oberen Displayzeile der PCS die folgende Meldung: »COMMUNICATION-ERROR«.

A3.2 PCS-Diagnose

- Ein hilfreiches PCS-Diagnosemittel ist die Ausgabe des PCS-Status auf dem Display.
- Nach einem PCS-Start oder nach PCS-Reset leuchtet die ERR-LED statisch, die PCS ist noch in offline.
- Drücken Sie die Help-Taste.
- Mit Help plus Pfeiltasten können Sie sich sowohl PCS-, Datensatzund Treiberversion, als auch gewählte Treibervariablen anzeigen lassen.



A3.3 Einbau-Tips

- Legen Sie die Kabelschirmung auf den zentralen Massepunkt des Schaltschranks
- Sorgen Sie für gute Masseverbindungen zum PCS-Gehäuse einerseits und zur SPS-Busplatine andererseits
- Bedenken Sie, daß ein Kupfermasseband auf Grund seiner großen Oberfläche eine wesentlich bessere HF-Leitfähigkeit besitzt als normale Schaltlitze
- Vermeiden Sie weitgehendst das Entstehen von hochfrequenten Störungen, da diese sehr schwer zu dämpfen sind. Zwischen SPS und PCS besteht zwar Potentialtrennung durch Optokoppler; diese Potentialtrennung ist aber bei schnellen Transienten wirkungslos, da auch Optokoppler eine (wenn auch geringfügige) Koppelkapazität besitzen.
- Sorgen Sie für eindeutige Bezugspunkte der Versorgungsspannungen. Um dies zu erleichtern ist das Netzteil potentialfrei.
- Bei störreicher Versorgungsspannung empfiehlt sich die Verwendung eines eigenen Netzteils. Es sollte entsprechende Störfilter besitzen.
 0 Volt können dann direkt an der PCS mit dem Schutzleiter verbunden werden.
- Die PCS und das Adapterkabel sollten zu Störquellen einen Mindestabstand von 200 mm besitzen. Dies betrifft besonders Induktivitäten und Frequenzumrichter.
- Sorgen Sie dafür, daß die seriellen Datenleitungen möglichst vollständig von dem Schirm umgeben sind
- Verwenden Sie sowohl auf der PCS- als auch auf der SPS- Seite ein metallisiertes Steckergehäuse, das gut leitend mit dem Kabelschirm verbunden ist.
- Achten Sie darauf, daß bei beidseitiger Erdung ggf. eine Potentialausgleichsleitung mit mindestens dem 10-fachen Schirmquerschnitt erforderlich ist. Insbesondere, wenn PCS und SPS nicht mit dem gleichen Massepunkt verbunden sind (wenn PCS und SPS zum Beispiel in Schaltschränken untergebracht sind).
- Grund: Um Ausgleichsströme auf dem Kabelschirm zu vermeiden. Der S7-Protokollrahmen ist umfangreich, dies geht zu Lasten des Durchsatzes. Damit ist es langsamer als zum Beispiel das AS511-Protokoll.



A4 PCS-SPS

A4.1 SYNC oder NOSYNC

Da der Datenzugriff asynchron im SPS Zyklus stattfindet, können von der SPS geschriebene Daten von der PCS überschrieben werden und umgekehrt. Somit ist eine Datenkonsistenz nicht gegeben. Ein Ausweg ist die Verwendung eines Synchronisationswortes: SYNC-Betrieb. Die SPS erhält nach vollständiger Übertragung von der PCS ein Signal, daß die Daten jetzt freigegeben sind. Der SPS stehen nun diese Daten zur Verfügung. Nach Verarbeitung signalisiert die SPS, daß nun neue Daten gesendet werden können. Die SPS setzt den linken Teil von DW3 zu 0 und invertiert den rechten Teil von VW3. Der Daten-Austausch beginnt von Neuem. Beim Sync-Betrieb sollten auf auf beiden Seiten Timeout-Timer diese Betriebsart überwachen.

Der Sync-Betrieb benötigt einen Hantierungsbaustein in der SPS. Der NoSync-Betrieb ist schneller als der Sync-Betrieb.

Asynchron-Betrieb SPS-PCS

Ist- und Sollwertdatenwörter müssen strikt getrennt sein (Schreibzugriffe können sich ins Gehege kommen). Selbst dann kann z.B. das Lesen einer Variable, die über mehrere Datenwörter geht, zu einem Fehler führen, und zwar dann, wenn die Variable gelesen wird, obwohl erst ein Teil der Variable geschrieben worden ist.

Bitvariablen sollten nur 1 mal pro Wort verwendet werden, da der Zugriff der PCS nur wortweise stattfindet. Ein von der PCS geholtes, verändertes und geschriebenes Wort kann eine andere Bitvariable auf diesem Wort überschreiben.

Dasselbe gilt für die Meldebits mit dem Löschverhalten 2 (PCS löscht Meldebits). Vermeiden Sie deshalb das Löschverhalten 2 oder verwenden Sie nur 1 Meldung pro Meldewort.

Vorteile gegenüber dem SYNC-Betrieb sind

- Schnellerer Datenaustausch. Die Zykluszeit der SPS geht nicht in die Berechnung der Reaktionszeit ein.
- Es wird kein zusätzlicher Hantierungsbaustein für die Kommunikation benötigt. Lediglich der Datenbereich muß in der richtigen Größe vorhanden sein. Ein Zugriff auf den Datenbereich ist im SPS-Programm zu jedem Zeitpunkt möglich.

Synchron-Betrieb PCS-SPS

Wollen Sie den gesamten Funktionsumfang der PCS nutzen, so muß der Zugriff auf die Daten in der SPS synchronisiert werden, d.h. SPS und PCS greifen abwechselnd zu. Dazu wird ein Synchronisationswort in die SPS übertragen. Ein Hantierungsbaustein prüft dieses Wort und gibt den Zugriff des SPS-Anwenderprogramms frei. Ist das Anwenderprogramm mit der Bearbeitung der Datenwörter fertig, wird das Synchronisationswort verändert und die PCS greift auf den Datenbereich zu.

Während die PCS die Daten bearbeitet, darf das Anwenderprogramm nicht auf die Daten zugreifen. Dieses Ping-Pong-Spiel liefert die Möglichkeit eine Timeoutüberwachung auch auf der PCS zu realisieren. Jedesmal, wenn die PCS das invertierte Synchronisationswort liest, wird der Timer neu gestartet. Läuft der Timer ab, so liegt ein Timeout vor.



Durch den wechselseitigen Zugriff können Ist- und Sollwerte gemischt, Bitvariablen verwendet, Löschverhalten 2 realisiert werden, usw. Es steht Ihnen also die ganze Intelligenz der PCS zur Verfügung. Der Nachteil ist, daß die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen PCS und SPS sinkt.

Weiterhin muß im SPS Programm vor jedem Zugriff auf die Daten abgefragt werden, ob der Zugriff erlaubt ist.

Die Timeout-Zeit, d.h. die Zeit, die vom Unterbrechen der Kommunikation bis zur Meldung in der SPS vergeht, sollte auf minimal 2 Sekunden gesetzt werden. In der PCS wird die Timeoutzeit über die Treibervariable "AA" eingestellt.

A4.2 Hantierungssoftware im SYNC-Betrieb

Um synchrone Kommunikation zwischen PCS und SPS zu verwirklichen, muß

- an der PCS die Einstellung "SYNC" gewählt
- an der SPS ein kleiner Hantierungsbaustein eingebunden werden

Im folgenden wird ein Beispiel für diesen SPS Hantierungsbaustein beschrieben. Selbstverständlich können Sie diese Aufgaben auch anders in Ihrer Software lösen, wichtig ist nur, daß Sie sich an folgenden Ablauf halten.

- 1. Die SPS initialisiert VW3 mit "FF,00"
- Die PCS sendet eine Auftragsnummer (jedesmal um 1 größer als die letzte) ins Wort 3, z.B: "01,01". Dies ist das Signal für die SPS, daß der Datenbereich freigegeben ist. Weiterhin wird der Timeout-SPSTimer neu gestartet.
- 3. Ist die Bearbeitung des Datenbereichs in der SPS fertig, so wird VW3 = "00,FE". Es wird die Paketnummer im Rechtsbyte invertiert. Für die PCS ist die invertiert gelesene Paketnummer die Freigabe zur erneuten Datenkommunikation. Vom SPS Programm darf nun nichts mehr im Datenbereich verändert werden.

Ab jetzt werden Schritt 2 und 3 zyklisch durchlaufen. Tritt ein Timeout auf, so wird der Ablauf bei Schritt 1 wieder aufgenommen.



A4.3 Beispiel für synchrone Hantierungssoftware

Für das folgende Beispiel wurde für eine S7-CPU 214 gewählt. Es geht davon aus, daß synchrone Kommunikation stattfindet. Es wird der Bereich VW0 bis VW255 verwendet. Die in der PCS verwendeten Treibervariablen müssen also lauten:

AA=400, AC,AD,AE oder AF="SYNC, RS485", AL=0, AM=255.

Als Timeoutüberwachung ist hier im Beispiel T2 mit einer Zeit von 4 Sekunden eingesetzt, zur Steuerung von Timer T2 wird Merkerbit 20.0 verwendet. Wenn T2 abläuft, wird Ausgang 1.0 gesetzt. Ist Eingang 0.0 = 1, so wird die Kommunikation nach einem Timeout wieder gestartet (DW3 wird wieder bearbeitet), ist Eingang 0.0 = 0, so wird die Kommunikation nicht wieder gestartet (DW3 nicht bearbeitet).

Schritt 1

Initalisierung

Vorbelegung und Kommunikationsstart

INIT			
	MOVW	0,VW8	PCS Status löschen
	MOVW	0,VW10	
	MOVW	0,VW12	
	MOVW	0,VW14	
	MOVW	0,VW16	
	MOVW	0,VW18	
	MOVW	0,VW28	
	MOVW	4040,VW26	Übertragung aller Daten-
			wörter freigeben
	MOVW	ff00,VW0	Kommunikation-Reset
	MOVW	ff00,VW0	letzte Auftragsnummer
			Reset
	MOVW	ff00,VW1	keine Bearbeitung in
			FB213
	MOVW	ff00,VW3	Sync-Wort

Schritt 2

Kommunikation bearbeiten

Es findet sowohl die Prüfung und Berechnung der Auftagsnummer, als auch die Timeoutüberwachung statt. Tritt ein Timeout auf, so wird der Ausgang 0.0 gesetzt.



S7 SYNC-BETRIEB MIT PCS90, PCS900

```
network
                                    // first run
            255,vw4
                              // dw2 = 0x00ff
movw
movw
            255,vw6
                               // dw3 = 0x00ff
lbl 1
network
                  sm0.0
ld
movw
            4040, vw26
                              // enable modus
ld
                  sm0.0
movb
            vb8,vb20
                               \ensuremath{//} copy functionkey to led
            vb20,qb0
                              // show functionkey to plc-port
movb
movw
            0,vw22
                  sm0.0
                                           // 40 * 100ms
                  63, 40
ton
ld
                  t63
                                     // no timeOut ?
not
                  vb6,vb7
                                     // compare
ab=
invw
                  vwб
                                     // complement jobNr
movb
            0,vb6
            vb7,vb2
movb
{\tt movb}
            1,qb0
                  t63,1
lbl
                                    // timeOut
ld
                  t63
=I
                                    // timeOut signalisieren
                                    // timeOut gesetzt
ld
                  t63
                  i0.0
                                     // nur mit taster timer3 ruecksetzen
                  t63,1
network
```

mend



A4.4 Geschwindigkeitsoptimierung

Die Geschwindigkeit der Datenübertragung ist im wesentlichen von zwei Ursachen abhängig.

- Die freigegebenen Übertragungsfunktionen in den Kommandowörtern
- die Anzahl der Variablen auf der angezeigten Displayseite. Um die Übertragung von Daten zu beschleunigen, können nachfolgende Maßnahmen ergriffen werden.

SPS Programmoptimierungen bei PCS 009/090/095

Sperren Sie alle nicht benötigten Funktionen in den Kommandowörtern über das SPS-Programm. Dadurch wird der Übertragungsaufwand der ständig zu übertragenden Daten verringert. Dazu können Sie im Variablenwort 13-Kommandowort A, die Anzahl der Meldeworte mit den Bits 0..3 des DW13 begrenzen. Wenn Sie beispielsweise nur 35 Meldungen benötigen, genügt es, 3 Worte Meldebits zu lesen. Dies kann durch Schreiben von xxxxxxxx xxxx0011 auf DW13 eingestellt werden. Je nach Bedarf kann diese Einstellung von der SPS zu jeder Zeit (dynamisch) geändert werden.

- Durch eine logische 0 im Bit 7 des DW13 sperren Sie das Lesen (Übertragen) von sämtlichen LEDSTATUSWORTEN W10..11 bei der PCS 009/090 und W24..25 bei der PCS 095
- Durch eine logische 0 im Bit 6 des DW13 sperren Sie das Lesen (Übertragen) des Anzeige- und Speicherverhaltens
- Vermeiden Sie häufiges Wechseln des Displaytextes, da bei Wechsel die Statusworte 6 bis 9 übertragen werden
- Sie k\u00f6nnen die \u00fcbertragene Datenmenge mit Ihrem SPS-Programm dynamisch \u00e4ndern
- Wenn Sie beispielsweise einen Tippbetrieb realisieren wollen, können Sie folgendermaßen vorgehen
- Sperren aller Funktionen wie oben beschrieben. Tippbetriebtext ohne Variablen aufrufen. Nach Beendigung des Tippbetriebes werden die Übertragungsfunktionen wieder freigegeben.

PCSPRO/PCSPROWIN-Programmoptimierungen bei PCS 009/090/095


- Stellen Sie möglichst wenige Variablen auf der angezeigten Displayseite dar, weil die übertragene Datenmenge mit der Anzahl der Variablen zunimmt.
- Wenn mehrere Variablen auf derselben Displayseite angezeigt werden sollten, ist es vorteilhaft dafür zu sorgen, daß diese bündig adressiert werden.
- Dann können mehrere Variablen in einem Schreib- bzw. Leseauftrag gesendet werden, und die Übertragungsgeschwindigkeit steigt.
- Liegt beispielsweise die erste Variable im Display auf DW50, solten die weiteren Variablen auf den Datenwörter 51, 52, 53...usw. liegen.



A5 Kommunikation

Adapterkabel PCS 721

Verbindung PCS-SPS über die RS485-Schnittstelle



Bei Verwendung von abgeschirmtem Normalkabel (4 * 0.14, nicht verdrillt) ergibt sich eine empfohlene Maximallänge von 20 Meter. Bei Verwendung von kapazitätsarmem, paarweise verdrilltem Datenkabel kann die 10 fache Länge projektiert werden!

Empfohlenes Kabel: 2 * 2 * 0.22 paarig verseilt, mit Einzelabschirmung

Schirmung der Adapterkabel

Der Schirm sollte beidseitig an einem metallisierten Steckergehäuse angeschlossen sein. Bei Verwendung von nichtmetallisierten Steckergehäusen kann der Schirm auch an Pin 1 angeschlossen werden; ist aber aus störtechnischen Gründen nicht zu empfehlen, da die Datenleitungen möglichst vollständig durch den Schirm bedeckt sein sollen. Durch die beidseitige Erdung ist jedoch zu beachten, daß unter Umständen (wegen Erdpotentialverschiebungen) eine Potentialausgleichsleitung von mindestens dem 10-fachen Querschnitt des Schirmes erforderlich ist.

Grund: Ausgleichsströme sollen möglichst nicht über den Kabelschirm abfließen. Insbesonders, wenn PCS und SPS nicht mit dem gleichen Massepunkt verbunden sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn PCS und SPS nicht im einem Schaltschrank untergebracht sind.



Programmierkabel PCS 733

Verbindung PC/PG 730 und 750-PCS zum Übertragen der Projektdaten vom PC an PCS.

PCS/LCA	Buchse 25 polig	PIN	Kabel PCS 733	PIN	PC 25 polig	PG 9 polig
	DSR RTS CTS TXD RXD GND	6 —— 4 —— 5 —— 3 —— 7 —— 1 —— Gehäuse		DTR CTS RTS RXD TXD GND	20 5 4 3 2 7 Schirm	4 8 7 2 3 5





B1 Erstinbetriebnahme

Abgrenzung

Die erfolgreiche Parametrierung der PCS midi wird vorausgesetzt. Dieses Handbuch bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz der PCS micro/midi/mini in Verbindung mit einer Steuerung S7 CPU200 der Firma Siemens.

Diese Steuerung wird im folgenden als SPS, die Programmiersoftware für die SPS als TOOLITE bezeichnet. Die Siemens spezifischen Begriffe und das Programmieren der SPS mit TOOLITE werden als bekannt vorausgesetzt. Entwickelt wurde dieser Treiber auf die Steuerung S7 CPU200. Die PCS wird an die Programmierschnittstelle der Steuerung angeschlossen.



Achtung!

Nur die Software PCSPRO bzw. PCSPRO^{WIN} zur Projektierung verwenden. Andere Softwarepakete können Fehlfunktionen in der PCS und SPS auslösen.

Benötigte Geräte und Zubehör

Zum Betrieb einer SPS mit einer bereits parametrierten PCS werden folgende Produkte von Systeme Lauer benötigt.

- Die PCS-Bedienkonsole selbst (bereits parametriert)
- Das Programmierkabel PCS 733 zur Verbindung PC-PCS über RS232
- Das Adapterkabel PCS 721 zur Verbindung PCS-SPS über RS485
- Dieses Handbuch
- Diskette und Handbuch PCSPRO\PCSPRO\WIN
- Masterdiskette SIEMENS mit Hantierungssoftware P900_2_0.AWL und P09_2_0.AWL für S7 CPU 200

Weiterhin werden benötigt von Siemens.

- Eine S7 CPU200-Steuerung
- Programmiersoftware S7 TOOLITE
- Ein PPI-Kabel zur Programmierung der SPS
 - ... sowie die Stromversorgungen für alle Komponenten



Laden der Hantierungssoftware



Hinweis!

Funktion der Hantierungssoftware prüfen, um Fehlfunktionen der PCS bzw. SPS zu vermeiden.

- 1. Verbinden Sie die SPS und den PC mit dem SPS Programmierkabel
- 2. Rufen Sie auf dem PC die TOOLITE-Software auf
- 3. Laden Sie das Programm P900_2_0.AWL bzw. P090_2_0.AWL
- 4. Übertragen Sie das Programm in die SPS

Nun können Sie die PCS, wie in Kapitel B2.3 beschrieben, anschließen.



B2 Treiber

Laden des Treibers in die PCS

Bei der Konfigurierung der PCS wird sowohl das Anwenderprogramm mit Daten als auch der gewählte Treiber übertragen. Der Treiber heißt in diesem Fall "SIES72FP.DRV".

Zum Konfigurieren einer PCS midi stellen Sie DIL 7 entspechend der Baudrate ("OFF" = 38,5 kBaud, "ON" = 115 kBaud), DIL 8 auf "OFF" und DIL 9 auf "ON". Verbinden Sie PCS und PC über das Programmierkabel PCS 733. Nachdem Sie in der PCSPRO- bzw. PCSPRO^{WIN} Programmiersoftware den Expandertreiber für die S7 ausgewählt haben, wird automatisch der Treiber SIES72FP.DRV geladen. Als Voreinstellung ist ein Offset = 0 festgelegt, also wird mit VW0 begonnen. Werden andere Werte als die voreingestellten verwendet, so müssen auch die Variablen in der SPS-Hantierungssoftware SIES72FP.DRV verschoben werden. Dies wird in Kapitel 3 ausführlich beschrieben.

Treibervariablen der PCS midi

Für den SIES72FP.DRV-Treiber können die Variablen in der Software PCSPRO/PCSPRO^{win} unter dem Menüpunkt "Projekt/Treiberparameter" eingestellt werden. Der Inhalt der Variablen kann mit dem Offlinemenü der PCS angesehen werden.

Timeoutzeit PCS

Die Timeoutzeit legt die maximal zulässige Zeit für die Auftragsbearbeitung in der SPS fest. Defaultmäßig liegt diese Zeit bei 4000. Dies entspricht 4000 ms = 4.0 Sekunden. Zulässig sind Werte von 0 bis 9990, entspricht 0 bis 9,99 Sekunden.

Baudrate und Übertragungsart

Die Baudrate und Schnittstelle, mit der die PCS und die SPS kommunizieren sollen, werden mit den DIL-Schaltern 5 und 6 der PCS eingestellt. Dabei wird zwischen den Einstellungen ausgewählt, die Sie in PCSPRO unter dem Menüpunkt "Treibervariablen" eingestellt haben. In der unteren Tabelle sind die Defaulteinstellungen dargestellt.

PCS midi

Variable	voreingestellte Werte
AC	9600 Baud RS485
AD	9600 Baud RS232
AE	9600 Baud RS485
AF	9600 Baud RS232
	AD AE

PCS micro/midi

DIL5	DIL6	Variable	voreingestellte Werte
off	off	AC	19200 Baud RS485
on	off	AD	9600 Baud RS485
off	on	AE	19200 Baud RS485
on	on	AF	9600 Baud RS485



Aufgaben je Paket

Legt die Anzahl der Subpakete für den Datenaustausch fest. Die Defaulteinstellung ist AJ = 10. Wird AJ verringert, so sinkt die Übertragungszeit von Aufgaben mit hoher Priorität, zum Beispiel: Tastenaufgaben. Aufgaben mit niedrigerer Priorität (zumBeispiel: Istwerte) werden entsprechend weniger oft übertragen. Bei einer Erhöhung von AJ werden Variablen schneller aufgefrischt, aber Tastenübertragungen dauern etwas länger. AJ ist einstellbar zwischen 1 und 20.

Anschluß der PCS an die SPS

- PCS ist konfiguriert und mit dem Projekt geladen.
- Der Expanderbaustein P900_2_0.AWL bzw. P090_2_0.AWL ist in der SPS geladen.
- Nachdem Sie die PCS konfiguriert haben, schalten Sie die DIL-Schalter und 9 auf der Rückseite der PCS auf "OFF".
- Legen Sie Betriebsspannung 24V (19..33V) an die PCS an. Jetzt muß zumindest die ERR-LED leuchten.
- Verbinden Sie die Programmierschnittstelle der SPS mit der PCS durch das Adapterkabel PCS 721.
- Schalten Sie die SPS auf "RUN".
- Jetzt muß die ERR-LED an der PCS erlöschen. Es erscheint der Ruhetext 0 auf dem Display der PCS. Sollte dies nicht der Fall sein, so lesen Sie unter Kapitel 2.5 weiter.



Warnung!

Funktion der PCS nach Parametrierung bzw. Treiberinstallation prüfen. Alle parametrierten Funktionen müssen geprüft werden. Sonst sind Fehlfunktionen der PCS bzw. SPS möglich.



B2.1 Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS

Die Reaktionszeit des Protokolls hängt stark von den Aufgaben in der PCS ab. Werden Variable angezeigt oder gar bearbeitet, so ist die Kommunikationszykluszeit höher als bei einem Text ohne Variablen. Auch die Übertragung des Meldebitbereichs und der LED-Worte spielt eine Rolle. Begrenzen Sie diese Übertragungen auf das Notwendige. Sie können dies auch im laufenden Betrieb tun, zum Beispiel um Tasten-Tippbetrieb zu realisieren. Die Reaktionszeit ist ebenso stark von der Zykluszeit der SPS abhängig, da die SPS die Kommunikation am Ende eines Zyklus bedient.

Die Geschwindigkeit der Kommunikation sieht man an der sogenannte "Taste → LED" Zeit, also die Zeit, in der eine Taste in die SPS übertragen und daraufhin eine LED in der PCS gesetzt wird. Diese Zeit besteht aus 2 Kommunikationszyklen und einer SPS Zykluszeit. Die Reaktionszeit, d.h. die Zeit, in der eine Taste in die SPS gemeldet wird, ist halb so groß. Für eine schnelle Kommunikation sollten Sie darauf achten, daß die Variablen hintereinander im Datenwortbereich gelegt werden. Dann können mehrere Variablen in einem Schreib- bzw. Leseauftrag abgehandelt werden.

Die Kommunikation zwischen SPS und PCS wird von beiden Teilnehmern ständig überwacht. Die Fehleranzeige in der SPS erfolgt durch das Setzen des Fehlerausgangs Q 0.0. In der PCS wird bei Kommunikationsfehlern ein entsprechender Fehlertext ins Display gesetzt und die ERR-LED blinkt.



B2.2 Fehlerbehebung

Hinweise zum Anschluß der PCS •

- Funktion der PCS nach Parametrierung bzw. Treiberinstallation prüfen. Alle parametrierten Funktionen müssen geprüft werden, sonst sind Fehlfunktionen der PCS bzw. SPS möglich.
- Legen Sie die Kabelschirmung auf den zentralen Massepunkt des Schaltschranks
- Sorgen Sie für gute Masseverbindungen zum PCS-Gehäuse einerseits und zur SPS-Busplatine andererseits. Bedenken Sie, daß ein Kupfermasseband auf Grund seiner großen Oberfläche eine wesentlich bessere HF-Leitfähigkeit besitzt als normale Schaltlitze.
- Vermeiden Sie weitgehendst das Entstehen von hochfrequenten Störungen, da diese sehr schwer zu dämpfen sind. Zwischen SPS und PCS besteht zwar Potentialtrennung durch Optokoppler; diese Potentialtrennung ist aber bei schnellen Transienten wirkungslos, da auch Optokoppler eine (wenn auch geringfügige) Koppelkapazität besitzen.
- Sorgen Sie für eindeutige Bezugspunkte der Versorgungsspannungen. Um dies zu erleichtern ist das Netzteil potentialfrei.
- Bei störreicher Versorgungsspannung empfiehlt sich die Verwendung eines eigenen Netzteils für die PCS (24 Volt, 10 VA). Es sollte entsprechende Störfilter besitzen. 0 Volt können dann direkt an der PCS mit dem Schutzleiter verbunden werden.
- Die PCS und das Adapterkabel sollten zu Störquellen einen Mindestabstand von 200 mm besitzen. Dies betrifft besonders Induktivitäten und Frequenzumrichter. Sorgen Sie dafür, daß die seriellen Datenleitungen möglichst vollständig von dem Schirm umgeben sind. Verwenden Sie sowohl auf der PCS- als auch auf der SPS-Seite ein metallisiertes Steckergehäuse, das gut leitend mit dem Kabelschirm verbunden ist.
- Achten Sie darauf, daß bei beidseitiger Erdung ggf. eine Potentialausgleichsleitung mit mindestens dem 10-fachen Schirmquerschnitt erforderlich ist. Insbesondere, wenn PCS und SPS nicht mit dem gleichen Massepunkt verbunden sind, wenn zum Beispiel PCS und SPS in unterschiedlichen Schaltschränken untergebracht sind.

Grund: Ausgleichsströme auf dem Kabelschirm sollen vermieden werden.

 Der verwendete SIES72FP Treiber ist ein Expandertreiber, d.h. er tauscht den Datenbereich zwischen SPS und PCS über Auftragspakete aus. Dafür wird ein SPS Programm benötigt. SPS und PCS kommunizieren mit einem FreePortProtokoll über RS485 mit 9600 Baud, (PCS micro/mini wahlweise mit 9600/19200 Baud) 8 Bit, even Parity und 1 Stopbit.



B3 SPS-Hantierungssoftware

Expanderbaustein P900_2_0.AWL Der Expanderbaustein teilt sich in die nachfolgend definierten Teilblöcke

Hochlauf

Dieser Teil ist nur einmal beim Start der SPS aktiv.

- Initialisierung der PCS
- Schnittstelle auf neues Protokoll einstellen
- Empfangs-Interrupt einstellen
- Parameter versorgen
- Uberwachungstimer installieren

Empfangs-Interrupt

Hier laufen alle Zeichen von der PCS ein und werden gespeichert, bis diese zur Auswertung kommen.

- Zeichen empfangen und in Empfangsbuffer ablegen
- Empfangslänge überwachen

Auftrags-Auswertung

Die von der PCS gesendeten Daten werden geprüft und ausgewertet. Fordert die PCS Daten an, wird ein entsprechendes Datenpaket zusammengestellt und an die PCS gesendet. Sind alle Aufträge der PCS abgehandelt worden, darf die PCS nun neue Aufträge schicken.

Die von der PCS gesendeten Aufträge werden ausgewertet und bearbeitet, notwendige Antworten an die PCS zurückgesandt, Überwachungstimer nachtriggern.

SPS-Timeout

In der SPS ist eine Überwachungsfunktion realisiert, die das ordnungsgemäße Arbeiten des Gesamtsystems überwacht. Mit jeder Sendung wird eine Übertragungsnummer in die SPS geschrieben. Diese Nummer wird ständig um 1 inkrementiert. Daraus ergibt sich ein ständiges Toggeln des niedersten Bit in der Auftragsnummer. Ein SPS-Timer wird damit nachgetriggert. Mit dem Ausbleiben neuer Auftragsnummer spricht der Überwachungstimer in der SPS an und setzt das Ausgangsbit 0.0. Tritt dieser Fall ein, sollten die Tastenbits durch die SPS genullt werden.

COM_ERR (Q0.0): Ausgang, der bei Kommunikationsausfall aktiv ist. Die Kommunikation kann nach einem Ausfall mit dem Restarteingang I.0.0 wieder gestartet werden.



Achtung!

Im Ersthochlauf der SPS wird die Schnittstelle der SPS neu eingestellt. Es ist danach kein PPI-Protokoll mehr möglich. Um der Programmiersoftware TOOLITE die SPS wieder zugänglich zu machen, ist die SPS in STOP zu schalten. Jetzt kann mit TOOLITE wieder zugegriffen werden. Der Adressbereich in der SPS beginnt defaultmäßig bei Adress VB0. Fordert Ihre Applikation eine andere Adresse, so muß die Anweisung "&VB0" durch Ihre gewünschte Anfangsadresse ersetzt werden.



Expanderbaustein P090_2_0.AWL Der Expanderbaustein teilt sich in die nachfolgend definierten Teilblöcke auf.

Hochlauf

PLC START UP

Dieser Teil ist nur einmal beim Start der SPS aktiv.

- Initialisierung der PCS
- Schnittstelle auf neues Protokoll einstellen
- Empfangs-Interrupt einstellen
- Parameter versorgen
- Überwachungstimer installieren

Empfangs-Interrupt

FILL RX-BUFFER

Hier laufen alle Zeichen von der PCS ein und werden gespeichert, bis diese zur Auswertung kommen.

- Zeichen empfangen und in Empfangsbuffer ablegen
- Empfangslänge überwachen

Auftrags-Auswertung

SEND TX-BUFFER

Die von der PCS gesendeten Daten werden geprüft und ausgewertet. Fordert die PCS Daten an, wird ein entsprechendes Datenpaket zusammengestellt und an die PCS gesendet. Sind alle Aufträge der PCS abgehandelt worden, darf die PCS nun neue Aufträge schicken.

 Die von der PCS gesendeten Aufträge werden ausgewertet und bearbeitet, notwendige Antworten an die PCS zurückgesandt, Überwachungstimer nachtriggern

SPS-Timeout

PLC TIMEOUT

In der SPS ist eine Überwachungsfunktion realisiert, die das ordnungsgemäße Arbeiten des Gesamtsystems überwacht. Mit jeder Sendung wird eine Übertragungsnummer in die SPS geschrieben. Diese Nummer wird ständig um 1 inkrementiert. Daraus ergibt sich ein ständiges Toggeln des niedersten Bit in der Auftragsnummer. Ein SPS-Timer wird damit nachgetriggert. Mit dem Ausbleiben neuer Auftragsnummer spricht der Überwachungstimer in der SPS an und setzt das Ausgangsbit 0.0. Tritt dieser Fall ein, sollten die Tastenbits durch die SPS genullt werden.

COM_ERR (Q0.0): Ausgang, der bei Kommunikationsausfall oder Block-checkfehler aktiv ist.

Schnittstelleneinstellung

Die Übertragungsrate wird dem Systemmerker SMB30 übergeben. Defaulteinstellung ist dezimal 69 (19200,8,even,1). Für 9600 Baud wird dezimal 73 eingetragen.





Achtung!

Im Ersthochlauf der SPS wird die Schnittstelle der SPS neu eingestellt. Es ist danach kein PPI-Protokoll mehr möglich. Um der Programmiersoftware TOOLITE die SPS wieder zugänglich zu machen, ist die SPS in STOP zu schalten. Jetzt kann mit TOOLITE wieder zugegriffen werden. Der Adressbereich in der SPS beginnt defaultmäßig bei Adress VBO. Fordert Ihre Applikation eine andere Adresse, so muß die Anweisung "&VBO" durch Ihre gewünschte Anfangsadresse ersetzt werden.


Speicherablegung durch FP-Protokoll beachten.



B4 Kommunikation

Adapterkabel PCS 721

Verbindung PCS-S7 CPU 200 über RS485-Schnittstelle



Schirmung der Adapterkabel

Der Schirm sollte beidseitig an einem metallisierten Steckergehäuse angeschlossen sein. Bei Verwendung von nichtmetallisierten Steckergehäusen kann der Schirm auch an Pin 1 angeschlossen werden; ist aber aus störtechnischen Gründen nicht zu empfehlen, da die Datenleitungen möglichst vollständig durch den Schirm bedeckt sein sollen. Durch die beidseitige Erdung ist jedoch zu beachten, daß unter Umständen (wegen Erdpotentialverschiebungen) eine Potentialausgleichsleitung von mindestens dem 10-fachen Querschnitt des Schirmes erforderlich ist.

Grund: Ausgleichsströme sollen möglichst nicht über den Kabelschirm abfließen. Insbesonders, wenn PCS und SPS nicht mit dem gleichen Massepunkt verbunden sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn PCS und SPS nicht in einem Schaltschrank untergebracht sind.



Programmierkabel PCS 733

Verbindung PCS-PC

PCS/LCA	Buchse 25 polig	PIN	Kabel PCS 733	PIN	PC 25 polig	l /PG 9 polig
	DSR RTS CTS TXD RXD GND	6		DTR CTS RTS RXD TXD GND	20 5 4 3 2 7 Schirm	4 8 7 2 3 5

B4.1 Datenübertragung PCS/SPS

Der Datenverkehr mit der Steuerung erfolgt in Datenpaketen. Jedes Datenpaket wird mit einer Checksumme versehen und sein Inhalt von der SPS, als auch der PCS auf eventuelle Fehler abgeprüft. Zusätzlich wird jeder Kommunikationszyklus mit einer fortlaufenden Auftragsnummer versehen.

Die PCS ist der Master bei der Kommunikation. Ihr steht die Aufgabe zu, die Kommunikation aufzubauen und Aufträge an die SPS zu schicken. PCS und SPS kommunizieren über die serielle Schnittstelle, asynchron über RS485. Einstellbar sind 9600 Übertragungsrate. Fest vorgegeben sind 8 Datenbits, even Parity, 1 Stopbit bei Kommunikation über PG-Schnittstelle.

In diesem Handbuch wird lediglich der schematische Austausch der Daten beschrieben.

PCS SPS Aufbau des Lesezyklus **READ N BYTES** ANSWER N BYTES (Wiederholung entsprechend Datenfeld) **READ N BYTES** ANSWER N BYTES Aufbau des Schreibzyklus **PCS SPS** WRITE N BYTES (ERROR) (Wiederholung entsprechend Datenfeld) WRITE N BYTES → (ERROR)



B4.2 Geschwindigkeitsoptimierung

Die Geschwindigkeit der Datenübertragung ist im wesentlichen von zwei Ursachen abhängig.

- Die freigegebenen Übertragungsfunktionen in den Kommandowörtern
- Die Anzahl der auf der angezeigten Displayseite dargestellten Variablen

Durch eine schlechte Organisation der Übertragung können Sie die Übertragungszeiten vervielfachen. Um die Übertragung von Daten zu beschleunigen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden.

- Mit der Treibervariablen AJ verändern Sie das Auffrischverhalten der PCS-Aufgaben. Ein kleines AJ sorgt für kurze Kommunikationszyklen und somit für den schnellen Austausch der Tasten, Variable dauern jedoch länger.
- Eine großes AJ packt viele Aufgaben in einen Kommunikationszyklus und bewirkt somit die schnelle Auffrischung von Variablen; Tastenübertragungen dauern jedoch länger.
- Beachten Sie, daß bei einer kleinen AJ-Zahl die Taste-LED-Prüfung für einen kurzen Tastendruck nicht optimal funktioniert, da die Löschaktion der Taste durch ihre hohe Priorität kommt, bevor die LEDs gelesen werden.

SPS-Programmoptimierungen bei PCS 009/090/095

- Sperren Sie alle nicht benötigten Funktionen in den Kommandowörtern über das SPS-Programm. Dadurch wird die Reaktionszeit für Daten, die immer übertragen werden, verringert.
- Dazu können Sie im Datenwort 13-Kommandowort A, die Anzahl der Meldeworte mit den Bits 0..3 des DW 13 begrenzen.
- Wenn Sie beispielsweise nur 35 Meldungen benötigen, genügt es 3 Worte Meldebits zu lesen. Dies kann durch Schreiben von xxxxxxxx xxxx0011 auf DW13 eingestellt werden. Je nach Bedarf kann diese Einstellung von der SPS zu jeder Zeit (dynamisch) geändert werden.
- Durch eine logische 0 im Bit 7 des DW13 sperren Sie das Lesen (Übertragen von sämtlichen LED- Statusworten W10...11 bei der PCS 009/090 und W24...25 bei der PCS 095.
- Durch eine logische 0 im Bit 6 des DW13 sperren Sie das Lesen (Übertragen) des Anzeige- und Speicherverhaltens.
- Vermeiden Sie häufiges Wechseln des Displaytextes, da bei Wechsel die Statusworte 6 bis 9 übertragen werden.
- Sie können die übertragene Datenmenge mit Ihrem SPS-Programm dynamisch ändern.
- Wenn Sie beispielsweise einen Tippbetrieb realisieren wollen, können Sie folgendermaßen vorgehen:
- Sperren aller Funktionen wie oben beschrieben.
- Tippbetriebtext ohne Variablen aufrufen.



 Nach Beendigung des Tippbetriebes werden die Übertragungsfunktionen wieder freigegeben.

SPS-Programmoptimierungen bei der PCS 900/920/950

- Sperren Sie alle nicht benötigten Funktionen in den Kommandowörtern über das SPS-Programm. Dadurch wird die Reaktionszeit für Daten, die immer übertragen werden, verringert.
- Achten Sie besonders auf Übertragung von Uhrzeit und Meldeworten
- Dazu können Sie im Datenwort 37-Kommandowort B, die Anzahl der Meldeworte mit den Bits 0..7 begrenzen
- Wenn Sie beispielsweise weniger als 128 Meldungen benötigen, genügt es einen Meldeblock á 8 Worte zu lesen. Dies kann durch Schreiben von xxxxxxxx 00000001 auf DW37 eingestellt werden. Je nach Bedarf kann diese Einstellung von der SPS zu jeder Zeit (dynamisch) geändert werden.
- Durch eine logische 0 im Bit 4 des DW36 sperren Sie das Lesen (Übertragen) von sämtlichen LED-STATUSWORTEN W20..27
- Durch eine logische 0 im Bit 7 des DW36 sperren Sie das Lesen der Kommandowörter C,D und E
- Durch eine logische 0 im Bit 5 des DW sperren Sie das Übertragen der Uhr. Dies ist besonders bedeutsam, da die Uhr jede Sekunde übertragen wird, und somit ihre Kommunikation stark belastet. Geben Sie also die Uhrenübertragung nur frei, wenn Sie diese unbedingt brauchen.
- Durch eine logische 0 im Bit 6 des DW36 sperren Sie das Übertragen des Datums. Dies hat nur geringe Bedeutung, da das Datum nur bei Änderung, also einmal am Tag, übertragen wird.
- Vermeiden Sie häufiges Wechseln des Displaytextes, da bei Wechsel die Statusworte 6 bis 9 übertragen werden
- Sie können die übertragene Datenmenge mit Ihrem SPS-Programm dynamisch ändern
- Wenn Sie beispielsweise einen Tippbetrieb realisieren wollen, können Sie folgendermaßen vorgehen:
- Sperren aller Funktionen wie oben beschrieben
- Tippbetriebtext ohne Variablen aufrufen
- Nach Beendigung des Tippbetriebes werden die Übertragungsfunktionen wieder freigegeben
- Um ihr SPS Programm zu entlasten, können sie die Softkeyfunktionen zum Umschalten von Ruhetexten, Menüs ect. benutzen. Diese Option können sie vom SPS Programm aus durch Umdefinieren der Softkeyleiste immer sperren.



PCSPRO \ PCSPRO^{WIN}-Programmoptimierungen bei der PCS 009/090/095

- Stellen Sie möglichst wenige Variablen auf der angezeigten Displayseite dar, weil die übertragene Datenmenge mit der Anzahl der Variablen zunimmt.
- Wenn mehrere Variablen auf derselben Displayseite angezeigt werden sollten, ist vorteilhaft dafür zu sorgen, daß diese bündig adressiert werden. Dann können mehrere Variablen in einem Schreibauftrag bzw. Leseauftrag gesendet werden, und die Übertragungsgeschwindigkeit steigt.
- Liegt beispielsweise die erste Variable im Display auf VW50, sollten die weiteren Variablen auf den Datenwörter 51,52,53.. usw. liegen.

B4.3 Kommunikationsfehler

Bei der Kommunikation PCS-SPS arbeitet die PCS als Master und die SPS als Slave. Somit ist es Aufgabe der PCS, die Kommunikation aufzubauen und zu überwachen. Treten während der Übertragung Fehler auf, wird zum Beispiel folgende Fehlermeldung ausgegeben.

COMMUNICATION ERROR TIMEOUT

Sowohl in der PCS, als auch in der SPS existiert eine Zeitüberwachung für den seriellen Datenaustausch. Die Timeoutzeit beträgt als Defaultwert in der PCS 4 Sekunden. Danach wird in der PCS eine Fehlermeldung angezeigt und die ERROR-LED blinkt. Im Hintergrund versucht die PCS die Kommunikation wieder aufzubauen. Gelingt dies, so erlischt die oben gezeigte Fehlermeldung wieder. Beispielsweise könnte das Verbindungskabel unterbrochen sein.

Die PCS erwartet von der SPS angeforderte Antwortdaten. ist die SPS nicht angeschlossen oder in STOP, so werden keine Antworten an die PCS geschickt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen wird die obige Fehlermeldung angezeigt. Erst nach erfolgreichem Datenaustausch erlischt die Fehlermeldung.

Hier sind die bei der Erstinbetriebnahme häufigsten Fehler aufgeführt.

ERR-LED der PCS leuchtet

- Der DIL-Schalter Nr. 8 steht auf ON
- Ist dieser gesetzt, geht die PCS nach dem Einschalten in eine Diagnoseroutine, die lediglich für Prüfzwecke benötigt wird

Abhilfe: DIL-Schalter 8 ausschalten und PCS neu starten (durch kurzes Abschalten oder kurzes Betätigen des RESET-Tasters oberhalb der DIL-Schalter auf der Geräterückseite).



In der SPS wird der Fehlerausgang "Q0.0" gesetzt. Dies ist der Fall, wenn innerhalb von 2 Sekunden kein neuer Auftrag in das SPS-Empfangsfach geschrieben wird.

- Haben Sie den Datenbereich in SPS und PCS gleich definiert
- Haben Sie das richtige Kabel verwendet
- Ist das Kabel defekt
- Wiederanlauf I.0.0 gesetzt

Die Kommunikation läuft zwar an, nach gewisser Zeit erscheint jedoch auf der PCS die Meldung

COMMUNICATION-ERROR

- Haben Sie den Datenbereich in SPS und PCS gleich definiert
- Haben Sie das richtige Kabel verwendet
- Ist das Kabel defekt
- Ist die Verbindung PCS/SPS in zu störreicher Umgebung verlegt
- Sind die Erdungsverhältnisse ungenügend
- Steht die SPS auf STOP
- Setzen Sie den Wiederanlauf auf I.0.0

Offlinemenü

Ein für die PCS 009/090/095 hilfreiches Diagnosemittel ist die Ausgabe des PCS-Status auf dem Display.

- Kommunikation unterbrechen, Resettaster betätigen
- Drücken Sie jetzt die Help-Taste
- Die ERR-LED muß dazu statisch leuchten
- Mit Help und den Pfeiltasten k\u00f6nnen Sie sich sowohl PCS-Version, Datensatzversion und Treiberversion, als auch gew\u00e4hlte Treibervariablen anzeigen lassen
- Ist die Kommunikation einmal erfolgreich gelaufen, so steht diese Option nicht mehr zur Verfügung



B5 SPS-Hantierung

Hantierungsbaustein S7 CPU 212/214

```
// from vb600 tx-buffer
// from vb650 rx-buffer
// 700 -719 pointer
// 720- 740 work bytes
{\tt sm0.1}
movd &vb650,vd704
                  // set rx-pointer
// set rx-work-pointer
movd &vb653,vd708
movd &vb0,vd712 // source data pointer (&vb0)
                    //
movb 0xff,vb651
                    // rxCount
movw 0,vw720
movw 0,vw722
                     // jobCount
0, vw/22
movw 0, vw724
                    // byteCount
r m6.0,3 // set s
movb 73,smb30 // 9600,8,e,1
atch 8,8 // set s
                         // set step=0
                         // set receiveIntProg to event 8
eni
                          // enable interrupts
movw 0x0000,vw730
movd 0,vd600
movd 0,vd604
ld
          m6.0
                    // LCA jobs ?
call
          10
                         // do the jobs, got from LCA
ld
          m6.1
          11
                         // send data to LCA
call
movb vb1,qb0
                   // get LCA-keys
movb vbl,vb4
                    // copy LCA-key to LCA-led: shows performance
MEND
network
// *****SEND TX-BUFFER*************************
sbr 11
ld
                                // start tx ?
          sm4.5
                                // tx free (running=0)
а
+i 3,vw724 // txCount

movb vb725,vb600 // 1.byte = txCounter for plc
movb 0x02, vb601
                         // STX = 1.TxByte
decw vw724
                    // 3.byte =2.TxByte=SendCounter for PCS
movb vb725, vb602
movw 0,vw726
movb vb652, vb727
                     // get sendNo
xorw 0xffff,vw726
movb vb727, vb603
                    // complement of sendNo in txBuffer
          vw724,1
srw
                               // wordCounter
movw 0x0000,vw726
movd &vb602,vd700
                         // set txPointer
lbl 1
xorw *vd700,vw726
                          // bild bcc
incd
          vd700
incd
          vd700
decw vw724
1dw >= vw724,2
1d
               sm0.0
movw vw726,vw724
          vw724,8
srw
movd &vb600,vd700
                          // set txPointer
         *vd700,0
                               // send on port 0,length=vb600,start at vb601
          m6.0.4
                                // step=0
RET
network
```

B-16



```
// *****DO THE JOBS**********************************
sbr 10
\texttt{movw} \quad \texttt{0x0002,vw724}
                          // tx-dataCount
movd &vb604,vd700
                          // set tx-pointer data
lbl 0
ld
          m6.0
//s
          q0.0,1
//movb
          vb723,qb0
movw *vd708,vw730
                          // get actual job
andw 0x00f0,vw730
                          // what kind of job
movw *vd708,vw732
                          // get actual job
andw 0x000f,vw732
                          // wordCount
movd &vb0,vd712 // source data pointer ( &vb0: offset=0 )
                    // offset=0
// PLC wordAdr (vw734)
movd 0,vd734
movb *vd708,vb737
sld
         vd734,1
                               // wordAdr
+d
          vd734,vd712
                          // sourceAdr
decd vd734
movw *vd708,vw738
ldw= vw730,0x0000
                          // no more jobs
jmp 61
                               // loop done
ldw= vw730,0x0010
                          // rd-job
call 12
ldw= vw730,0x0020
                          // wr-job
call 13
ldw= vw730,0x0040
                          // and-job
call 14
ldw= vw730,0x0080
                          // or-job
1d
         sm0.0
incw
          vw722
                          // job count
          vd708
incd
                          // next ABW
incd
         vd708
          *vd708,vw730
//movw
                                // get actual job
JMP 0
                                // JOB-LOOP
lbl 61
                                // all jobs done
          m6.0,1
                                // step=1
                         // set rx-pointer
movd &vb650,vd704
movd &vb653,vd708
                          // set work-pointer
movd &vb0,vd712
                   // reset source data pointer (&vb0:offset=0)
                         // jobCount
movw 0,vw722
movw 0,vw720
                          // rxCount=0
//movd
        0,vd650
movd 0,vd654
movd 0,vd658
movb 0xff, vb651
ret
sbr 12
ldw= vw730,0x0010
                          // rd-job
          m6.1,1
                               // switch to tx
lbl 12
//ld
          sm0.0
movw *vd712,*vd700
                          // data from VBxx to txBuffer
incd
      vd712
                          // sourcePointer
incd
          vd712
incd
          vd700
                          // destinationPointer
incd
          vd700
                          // txCount
incw
          vw724
incw
          vw724
decw vw732
                    // dataCount (words)
ldw>= vw732,1
jmp 12
ret
```



```
// ***** wr-job ********************************
sbr 13
1dw = vw730,0x0020
                      // wr-job
lbl 13
                      // pointer to data
incd
         vd708
        vd708
incd
movw *vd708,*vd712
                      // data from rxBuffer to VBxx
incd
         vd712
incd
         vd712
decw vw732
                  // wordCount
ldw>= vw732,1
jmp 13
sbr 14
ldw= vw730,0x0040
                      // AND-job
lbl 14
incd
                      // pointer to data
incd
         vd708
andw *vd708,*vd712
                      // data from rxBuffer to VBxx
incd vd712
incd
         vd712
decw vw732
                  // wordCount
ldw>= vw732,1
jmp 14
ret
// ******or-job ***********
sbr 15
ldw= vw730,0x0080
                      // OR-job
lbl 15
incd
         vd708
                      // pointer to data
         vd708
incd
orw
         *vd708,*vd712
                           // data from rxBuffer to VBxx
incd
         vd712
incd
         vd712
decw vw732
                  // wordCount
ldw>= vw732,1
jmp 15
RET
int 8
                      // receive a byte
movb smb2,*vd704
                 // rxChar to rxBuffer
incd vd704
                      // pointer +1
incw
         vw720
                        // rxCounter+1
ab>= vb721, vb651
                  // until rxCnt >= dataRxCount
         m6.0
         vb650,0x02
                            // STX ?
ldb=
not
jmp 20
//ldb>=
         vb651,15
//jmp 20
ld
         sm0.0
jmp 21
lbl 20
                            // rcBuffer: error
         m6.0,1
movb 0xff,vb651
movw 0x0000,vw20
movd &vb650,vd704
                      // set rx-pointer
lbl 21
reti
                            // end of interrupt
```



C1 Allgemeine Hinweise

Worüber berichtet dieses Handbuch

Dieses Handbuch bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz der Multibox PCS 812 Profibus-MPI in Verbindung mit dem PCS maxi Treiber SIEMPIMD oder PCS midi/mini/micro Treiber SIEMPIMD.DRV bzw. S7MPIMSD.DRV, der SPS-Hantierungssoftware PCSMPIS.AWL und einer S7 SPS.

Der Netzaufbau wurde mit einer S7 CPU 314 getestet. Für diese Konfiguration wird die Inbetriebnahme im Folgenden beschrieben.

Die PCS 812 MPI Multibox Software basiert auf dem Einsatz des Siemens SPC2-Chip und der Siemens MPI Dokumentation. Für Fehler in dieser Dokumentation kann keine Haftung übernommen werden. Das Programmieren der Siemens SPS wird als bekannt vorausgesetzt.

Der Treiber "SIEMPIMD" erlaubt die freie Zuweisung der PCS-Datenworte auf beliebige Adressen einer SPS. In der Start-Auswahl wählen Sie "MPI Multi-Access".

Der Treiber "S7MPIMSD" erlaubt die freie Zuweisung des PCS-Datenübergabebereichs auf beliebige Adressen auf einer bis 5 SPSen. In der Start-Auswahl wählen Sie "MPI Multi-SPS". Für neue Projekte wählen Sie bitte diesen Treiber.

MPI (Multi-Point-Interface) ist das Siemens Programmier- und Kommunikationsprotokoll für alle S7 300/400 Steuerungen. Es basiert auf dem physikalischen Profibus Netz mit 187500 Baud und benutzt die grundsätzlichen Profibus Routinen (Layer2). Es ist aber nicht in der DIN 19245 (Profibus) aufgenommen.

Bei Verwendung einer Saia S7 SPS beachten Sie bitte folgende Einschränkungen:

- max. 4 PCS/LCA Geräte an Saia SPS
- max. Teilnehmernummer ist 43.

Benötigte Geräte und Zubehör

Für einen Profibus-MPI Aufbau werden von Systeme Lauer folgende Produkte benötigt:

- Multibox PCS 812 Profibus-MPI, Version PX812 1003 oder h\u00f6her
- Eine PCS maxi oder midi Bedienkonsole
- Die Projektierungssoftware PCSPROPLUS, PCSPROWIN oder PCSPRO und ein PCS 733 Programmierkabel für die PCS Bedienkonsole
- Dieses Handbuch inklusive Treiber Diskette
 - ... sowie die Stromversorgung für alle Komponenten

Für einen Profibus-MPI Netzaufbau werden von Siemens folgende Produkte benötigt:


- Eine Siemens S7-300 oder S7-400 SPS der Saia S7 SPS (ab Firmware 1317)
- Programmiersoftware f
 ür die SPS und Masterkarte
- Profibus-Netzkabel und Busanschlußstecker
 - ... sowie die Stromversorgung für alle Komponenten


Damit alle Teile korrekt zusammenspielen, müssen die Einstellungen der Komponenten übereinstimmen.



Grundsätzlicher Datenaustausch

Die Kommunikationsverbindung läuft zwischen PCS- und SPS-Datenbereich über folgende Kommunikationspartner.







Die PCS-Bedienkonsole legt die auszuführenden Aufgaben (anhand der Netzkonfiguration, der Freigaben, des Displayinhalts und der Tasten) fest und schickt diese in einem Paket an die Multibox PCS 812



Die Multibox PCS 812 macht daraus die Zugriffsaufgaben für die CPU

J

In der SPS liegt der Kommunikationsdatenbaustein mit bis zu 512 Worten (512 Worte nur PCS maxi).

Auf diesem oder auf anderen Variablen (z.B. Merker) wird zugegriffen

1

Die Multibox PCS 812 übergibt die Antwort an die PCS

1

Die PCS-Bedienkonsole wertet die Antwort aus und zeigt die Daten im Display an

C2 Einstellen der Multibox

Die Multibox PCS 812 wird vom PCS Treiber parametriert. In der PCS werden alle relevanten Parameter eingestellt und bei Anlauf von PCS zu Multibox übertragen. Erst nach dieser Initialisierung beginnt die Multibox mit Zugriffen auf das MPI Netz.

Die DIL Schalter 1-9,12 haben keine Bedeutung DIL 10 und 11 dienen zum Laden der Modulfirmware. Da das MPI-Modul bereits geladen ausgeliefert wird, haben alle DIL Schalter für SIE keine Bedeutung.

Liegt am MPI-Modul die Spannungsversorgung an, so leuchtet die gelbe RUN LED (sollte immer der Fall sein).

Läuft die MPI Kommunikation korrekt, so leuchtet die grüne COM LED. Dies kann erst der Fall sein, wenn das Modul von der PCS konfiguriert wurde und Verbindung zur S7-CPU besteht.

Ab der Version V1001 können Sie die HSA (Highest Station adress) per DIL 8, 9 einstellen. Machen Sie die HSA so groß wie nötig. Beispiel: die höchste Teilnehmeradresse ist 20, so stellen Sie die HSA auf 31:

DIL 8 OFF ON OFF ON DIL 9 OFF OFF ON ON HSA 127 63 31 15



Parametrierung der PCS maxi

Bei der Konfigurierung der PCS wird sowohl das Anwendungsprogramm mit Daten als auch ein gewählter Treiber übertragen. Zur Anpassung des MPI Betriebs können die Voreinstellungen der Treibervariablen geändert werden. Diese werden bei Kommunikationsstart an die Multibox übertragen.

Variable [COM_TIMEOUT]-

Timeoutzeit PCS

Die einzustellende Timeoutzeit ist die Zeit, in der die PCS eine Antwort auf ein Auftragspaket von der Multibox erwartet. Im Synchronisations Modus (siehe COM_MODE) ist sie die Zeit, in der die PCS auf das Invertieren des Wortes 3 wartet. Sind mehrere Teilnehmer am MPI Netz, so wird der PCS Zugriff langsamer und die Timeoutzeit muß erhöht werden. Die Zeit ist zwischen 2 und 9,9 Sekunden einstellbar Vorgabe 4 Sekunden.

Variable [COM_PLC_TOUT]-

Timeoutzeit MPI

Die einzustellende Timeoutzeit ist die Zeit, in der die Multibox eine Antwort auf ein Auftragspaket von der CPU erwartet. Sind mehrere Teilnehmer am MPI Netz, so wird der Zugriff langsamer und die Timeoutzeit zu 2000 auf ein zu 2000 auf e

utzeit muß erhöht werden.

Die Zeit ist zwischen 1 und 9,9 Sekunden einstellbar - Vorgabe 2 sek.

Variable [COM_PLC_NUM]-

Stationsnummer SPS

Die einzustellende SPS Stationsnummer, liegt meist auf Adresse 2, kann aber über das PG geändert werden. Die Stationsnummer ist zwischen 0 und 127 einstellbar - Vorgabe Station 2.

Variable [COM_PCS_NUM]-

Stationsnummer PCS

Die einzustellende PCS 812 Multibox Stationsnummer. Die Stationsnummer ist zwischen 0 und 127 einstellbar - Vorgabe Station 3.

Variable [COM_MAXDW]-

Zugriff 256 oder 512 Worte

Mit dieser Variable können sie anwählen ob sie ihren PCS Kommunikations-DB 256 oder 512 Worte (Defaultwert) groß haben wollen. Achten sie darauf, daß ihr DB in der SPS tatsächlich diese Mindestlänge hat. Bei 512 Worten können sie maximal Wort 511 belegen.

Variable [COM_MODE0]..

[COM_MODE3]Zugriffsmodus

Der Drehschalter auf der Rückseite der PCS kann mit den Stellungen 0..3 genutzt werden.

Dabei entspricht

Stellung 0=COM_MODE0 Stellung1=COM_MODE1 Stellung 2=COM_MODE2 Stellung 3= COM_MODE3



Jede COM_MODE Variable kann mit einer aus 3 Ausprägungen belegt werden. Die Vorbelegung ist wie folgt.

COM_MODE0 = Ausprägung 0 COM_MODE1 = Ausprägung 1 COM_MODE2 = Ausprägung 2 COM_MODE3 = Ausprägung 0

Die Ausprägungen haben folgende Bedeutung

Ausprägung 0 =

"NO SYNCRONISATION"

Es wird unsyncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU "irgendwann". Dies kann bei Zugriffen über mehrere Bytes zu ungewünschten Effekten führen, zum Beispiel zu Fehlanzeigen oder zu gegenseitigem Überschreiben von Werten. Auch Bitzugriffe können sich gegenseitig überschreiben.

Wenn sie alle Variable auf eindeutige Zugriffe festlegen (zum Beispiel Variable 27 nur PCS schreiben, Variable 28 nur SPS schreiben), dann sollten sie keine Probleme haben.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- er ist schnell
- Sie brauchen keine Bausteine in der SPS, lediglich der PCS DB muß vorhanden sein

Er hat aber auch Nachteile

- Zugriffe geschehen unsyncronisiert
- Keine Timeoutüberwachung in der SPS und PCS möglich. Es kann in der SPS nicht festgestellt werden, ob eine PCS angeschlossen ist oder nicht. Umgekehrt kann die PCS nicht feststellen, ob die CPU in STOP steht.

Ausprägung 1 =

"PCS LIVE WRITE"

Es wird unsyncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU "irgendwann".

Zusätzlich wird aber das Wort 3 mit einer fortlaufenden Auftragsnummer geschrieben. Dies erlaubt die Prüfung der PCS in der SPS.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- PCS Timeout Prüfung in der SPS möglich
- Sie brauchen keine Bausteine in der SPS, lediglich der PCS DB muß vorhanden sein

Er hat aber auch Nachteile

- Zugriffe geschehen unsyncronisiert
- Etwas langsamer als "NO SYNC"
- Keine Timeoutüberwachung in PCS möglich. Die PCS kann nicht feststellen, ob die CPU in STOP steht.



Ausprägung 2 =

"SYNCRONISATION"

Es wird syncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU abwechselnd zwischen PCS und SPS Programm. Dazu brauchen sie die SYNC Bausteine "PCSMPIS.AWL" in der SPS. Das Wort 3 wird von der PCS mit Low Byte = High Byte in die SPS geschrieben. Damit beendet die PCS ihren Zugriff und das Anwenderprogramm darf auf den PCS DB zugreifen. Nach dem Zugriff wird das Low-Byte des Wort 3 invertiert und die PCS greift wieder zu.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- Zugriffe syncronisiert
- Timeout Überwachung in SPS und PCS möglich

Er hat aber auch Nachteile

- Es ist deutlich langsamer als "NO SYNC" oder "PCS LIVE WRITE"
- Es sind Synchronisationsbausteine in der CPU nötig. Diese werden von Systeme Lauer mitgeliefert.

Variable [COM_LIST_MPI]-

Querverweisliste

Mit dieser Tabelle weisen Sie jedem in der PCS9092 oder PCSPROPLUS adressierbaren Wort eine Adresse in der SPS zu. Zum Beispiel eine Variable auf Wort 200 können sie auf das Merkerwort 1000 in der SPS legen.

Die Tabelle ist vorbelegt, und zwar mit Wort 0 ® DB50,DW0 bis Wort 511 ® DB50, DW1022.

Beachten sie bitte, daß in der S7-300/400 nur Byteadressierung verwendet wird und daher die SPS Adressen verdoppelt werden müssen (also immer geradzahlig).

Wenn Sie in der SPS ein WORD ARRAY DB50 mit 0..511 anlegen, so brauchen Sie an der COM_LIST_MPI nichts zu ändern bzw. brauchen sie nicht in der PCS9092 anzulegen.

Verwendbare Bereiche in der SPS sind

DB Worte, Merkerworte, Eingangsworte, Ausgangsworte und Timer.

Die Formate zur PCS 9092 Eingabe sind (Beispiele)

511 DB50, DW24	leat Wort 511	auf DB 50, Byte 24	(Hiah Bvte) und•

25 (Low Byte)

23 TIMER 25 legt Wort 23 auf Timer 25. Bitte legen sie in der

Projektierungssoftware eine Timervariable auf


Wort 23 an

77 MW 1000 legt Wort 77 auf Merkerbyte 1000 und 1001 256 AW 20 legt Wort 256 auf Ausgangsbyte 20 und 21 legt Wort 4 (F-Tasten) auf Eingangsbyte 34 und 4 EW 34

35



Die COM_LIST_MPI Tabelle ist in der PCS9092 in einer separaten INC Datei anzulegen.



AdreßverweisePCSPROPLUS

Parametrierung PCS micro/mini/midi

Bei der Konfigurierung der PCS wird sowohl das Anwenderprogramm mit Daten als auch ein gewählter Treiber übertragen. Zur Anpassung des MPI-Betriebs können die Voreinstellungen der Treibervariablen geändert werden. Diese werden bei Kommunikationsstart von der PCS an die Multibox übertragen.

Variable AA

Timeoutzeit PCS

Die Timeoutzeit legt die maximal zulässige Zeit für die Antwort eines Auftragspakets vom MPI-Modul fest. Sind mehrere Teilnehmer am MPI-Netz, so wird der PCS-Zugriff langsamer und die Timeoutzeit muß erhöht werden.

Die Zeit ist zwischen 2 und 9,9 Sekunden einstellbar. Die Vorgabe beträgt 8 Sekunden.

Variable AH

Stationsnummer PCS

Die einzustellende PCS 812 Multibox Stationsnummer. Diese ist zwischen 0 und 127 einstellbar. Vorgabe ist Stationsnummer 1.

Variable AO

Stationsnummer SPS (nur SIEMPIMD)

Die einzustellende SPS Stationsnummer, liegt meist auf Adresse 2, kann aber über das PG geändert werden. Die Stationsnummer ist zwischen 0 und 127 einstellbar. Vorgabe ist Stationsnummer 2.



Variable BB

Timeoutzeit MPI

Die einzustellende Timeoutzeit ist die Zeit, in der die Multibox eine Antwort auf ein Auftragspaket von der CPU erwartet. Sind mehrere Teilnehmer am MPI-Netz, so wird der Zugriff langsamer und die Timeoutzeit muß erhöht werden.

Die Zeit ist zwischen 2 und 9,9 Sekunden einstellbar. Die Vorgabe beträgt 8 Sekunden.

Variablen AC, AD, AE und AF

Zugriffsmodus

Der Zugriffsmodus wird mit den DIL-Schaltern 5 und 6 der PCS eingestellt. Dabei wird zwischen den Ausprägungen ausgewählt, welche Sie in PCSPRO oder PCSPRO^{WIN} unter dem Menüpunkt Treiberparameter eingestellt haben. In der unteren Tabelle sind die Defaulteinstellungen dargestellt.

DIL 5	DIL 6 Variat	ole voreingestellter Modus
OFF OFF	AC	NO SYNCHRONISATION
ON OFF	AD	PCS LIVE WRITE
OFF ON	AE	SYNCHRONISATION
ON ON	AF	NO SYNCHRONISATION

Ausprägungen

- NO SYNCHRONISATION
- PCS LIVE WRITE
- SYNCHRONISATION

"NO SYNCHRONISATION"

Es wird unsyncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU "irgendwann". Dies kann bei Zugriffen über mehrere Bytes zu ungewünschten Effekten führen, zum Beispiel zu Fehlanzeigen oder zu gegenseitigem Überschreiben von Werten. Auch Bitzugriffe können sich gegenseitig überschreiben.

Wenn sie alle Variable auf eindeutige Zugriffe festlegen (zum Beispiel Variable 27 nur PCS schreiben, Variable 28 nur SPS schreiben), dann sollten sie keine Probleme haben.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- er ist schnell.
- Sie brauchen keine Bausteine in der SPS, lediglich der PCS DB muß vorhanden sein.

Er hat aber auch Nachteile

- Zugriffe geschehen unsyncronisiert.
- Keine Timeoutüberwachung in der SPS und PCS möglich. Es kann in der SPS nicht festgestellt werden, ob eine PCS angeschlossen ist oder nicht. Umgekehrt kann die PCS nicht feststellen, ob die CPU in STOP steht.



"PCS LIVE WRITE"

Es wird unsyncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU "irgendwann".

Zusätzlich wird aber das Wort 3 mit einer fortlaufenden Auftragsnummer geschrieben. Dies erlaubt die Prüfung der PCS in der SPS.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- PCS Timeout Prüfung in der SPS möglich.
- Sie brauchen keine Bausteine in der SPS, lediglich der PCS DB muß vorhanden sein.

Er hat aber auch Nachteile

- Zugriffe geschehen unsyncronisiert.
- Etwas langsamer als "NO SYNC".
- Keine Timeoutüberwachung in PCS möglich. Die PCS kann nicht feststellen, ob die CPU in STOP steht.

"SYNCHRONISATION"

Es wird syncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU abwechselnd zwischen PCS und SPS Programm. Dazu brauchen sie die SYNC Bausteine "PCSMPIS.AWL" in der SPS. Das Wort 3 wird von der PCS mit Low Byte = High Byte in die SPS geschrieben. Damit beendet die PCS ihren Zugriff und das Anwenderprogramm darf auf den PCS DB zugreifen. Nach dem Zugriff wird das Low-Byte des Wort 3 invertiert und die PCS greift wieder zu.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- Zugriffe syncronisiert.
- Timeout Überwachung in SPS und PCS möglich.

Er hat aber auch Nachteile

- Es ist deutlich langsamer als "NO SYNC" oder "PCS LIVE WRITE"
- Es sind Synchronisationsbausteine in der CPU nötig. Diese werden von Systeme Lauer mitgeliefert.

Für den Treiber S7MPIMSD (Multi-SPS) haben Sie zusätzlich die Ausprägungsvariablen 187,5/500/1500 kBaud.

Für eine reine MPI-Verbindung verwenden Sie 187,5 kBaud. Wenn Sie zusätzlich zum Profibus DP eine MPI-Verbindung fahren wollen, so haben Sie die Optionen 500/1500 kBaud.



Achtung!

MPI-Verbindung über 500/1500 kBaud ist nicht von Firma Siemens freigegeben.



C2.1 Adreßverweisliste

Variable QVL

Mit dieser Liste weisen Sie jedem in der PCSPRO (PCSPROWIN) adressierbaren Wort eine Adresse in der SPS zu.

- Zum Beispiel eine Variable auf Wort 200 können sie auf das Merkerwort 1000 in der SPS legen.
- Die Tabelle ist vorbelegt, und zwar mit Wort 0 ® DB50,DW0 bis Wort 255 ® DB50, DW511.
- Beachten sie bitte, daß in der S7-300/400 nur Byteadressierung verwendet wird und daher die SPS Adressen verdoppelt werden müssen (also immer geradzahlig).
- Wenn Sie in der SPS ein WORD ARRAY DB50 mit 0...255 anlegen, so brauchen Sie an der Querverweisliste nichts zu ändern bzw. brauchen sie nicht in der PCS-Projektierungsoberfläche anzulegen.

Verwendbare Bereiche in der SPS sind


DB Worte, Merkerworte, Eingangsworte, Ausgangsworte und Timer

PCSPRO und PCSPROWIN


Geändert werden können diese Zuweisungen unter dem Menüpunkt Adreßverweise oder im Menüpunkt SPS-Übergabebereich durch Doppelklick aus das jeweilige Datenwort.

Adreßverweise PCSPRO-Treiber SIEMPIMD für 1 SPS






Adressverweise PCSPRO-Treiber S7MPIMSD




Festlegen der Stationsnummer (einer SPS, hier SPS 1) für den PCSPRO Treiber S7MPIMSD für 1-5 SPSen.






Adreßverweise PCSPROWIN-Treiber SIEMPIMD für 1 SPS





Adressverweise PCSPROWIN-Treiber S7MPIMSD für 1 - 5 SPSen




Festlegen der Stationsnummer für eine SPS, hier SPS 1, für den PCSPRO^{WIN}-Treiber S7MPIMSD für 1 - 5 SPSen




PCSPROPLUS und PCS9092

Die Adreßverweisliste wird mit der internen Variablen [COM_LIST_MPI] des SIEMPIMD-Treibers editiert.




Adreßverweise PCSPROPLUS



Adreßverweise PCSPROPLUS





Festlegen der Stationsnummer für 1 -5 SPSen, hier SPS1

Beispiel PCS9092

DESCRIPTIONEND

LANGUAGEMAX, (2)

BEGIN

PCS9000_PARAMETER

```
CHARSET (1), 437, 850
MSG\_WINDOW, FONT (1), (20), 4
MSG_DW_RANGE, 25, 10
STATUS_WINDOW, (160)
SKEYHIGH, (50)
DATE_SIZE, EU
 // internal variables definitions
INTVAR, [COM_LIST_MPI]
3, DB 50, DW 6
4, TW 8
5, DB 50, DW 10
6, DB 50, DW 12
7, DB 50, DW 14
8, DB 50, DW 16
9, DB 50, DW 18
10, DB 50, DW 20
11, DB 50, DW 22
12, DB 50, DW 24
13, DB 50, DW 26
14, DB 50, DW 28
15, DB 50, DW 30
16, DB 50, DW 32
17, DB 50, DW 34
18, DB 50, DW 36
19, DB 50, DW 38
20, DB 50, DW 40
21, DB 50, DW 42
22, DB 50, DW 44
23, DB 50, DW 46
24, DB 50, DW 48
25, DB 50, DW 50
```



C2.2 Optimale Konfiguration

Die Kommunikationsgeschwindigkeit ist im wesentlichen von folgenden Faktoren abhängig.

Anfallende Aufgaben

In der PCS

Die Aufgaben der PCS-Bedienkonsole sind vom Displayinhalt und von den freigegebenen Übertragungen in den Kommandoworten abhängig.

Zuweisung

Je mehr sie die Vorgabewerte der linear adressierten Liste [COM_LIST_MPI oder QVL] verändern, desto weniger Aufträge können zusammengefasst werden. Im worst-case Fall wird ihre Kommunikation 4 mal langsamer, so daß ein Tip Betrieb nicht mehr sinnvoll ist. Auch ein Aufteilen der Zugriffe auf mehrere SPSen bremst die Kommunikation!

Zugriffsmodi

Der [COM_MODE] Variable (PCS maxi) bzw. Variablen AC bis AF (PCS midi).

Der schnellste Modus ist "NO SYNCRONISATION". Sie erhalten eine Tasten-LED Zeit von ca 0,5 Sekunden (falls COM_LIST_MPI bzw. QVL nicht fragmentiert wurde).

"PCS LIVE WRITE" ist ca 25% langsamer als "NO SYNC", da zusätzlich das Wort 3 geschrieben wird.

"SYCRONISATION" kann sehr langsam werden, zum Beispiel bei großen SPS Zyklen, da die PCS auf Freigabe vom SPS Programm wartet. Minimal ist "SYNCRONISATION" ca 50% langsamer als "NO SYNC".

Konfigurations-Beispiele für Kommandoworte

PCS 950 Die Kommandoworte in der SPS sind wie folgt belegt

W36=KH0F60 W37=KH0001

Die Übertragung von Uhrzeit und Datum ist gesperrt und 1 Meldeblock zur Übertragung freigegeben. Wenn Sie jetzt noch dafür sorgen, daß im Display wenige Variablen stehen, so haben Sie eine optimale Kommunikation.

PCS 095 Das Kommandowort in der SPS ist wie folgt belegt

W13=KH0FC1

Somit sind die Meldungen M0..31 zur Übertragung freigegeben. Wenn Sie jetzt noch dafür sorgen, daß im Display wenige Variablen stehen, so haben Sie eine optimale Kommunikation.

PCS 9000 Kommandoworte SPS

W13=KH 000C

(CLK_DBit auf Pos.2) (CLK_CBit auf Pos.3)

W16=KH0 W17=KHFF00

Somit sind Uhrzeit und Datum gesperrt. Legen Sie möglichst keine externen Variablen in das Statusfenster.



C2.3 Übertragen des Datensatzes in die PCS

- 1. Versorgen Sie die PCS mit der Betriebsspannung (19...33V). Die ERR-LED leuchtet jetzt.
- Verbinden Sie die Programmierschnittstelle des PC's mit der PCS Bedienkonsole durch das Programmierkabel PCS 733
- 3. Rufen Sie die Projektierungssoftware PCS 9092, PCSPROWIN oder PCSPRO auf
- 4. Wählen Sie den geeigneten MPI Treiber.
- 5. Stellen sie in ihrem PCS Projekt die ([COM..] für PCS maxi) Treibervariablen auf gewünschte Werte ein
- Compilieren und Übertragen Sie die Firmwaremodule oder Datenmodule in die PCS
- 7. Stellen sie den Drehschalter auf Stellung 0, 1 oder 2 (entsprechend die DIL Schalter bei der PCS midi) und starten Sie die PCS.
- Bauen Sie ihr MPI Netz auf. Sobald die Kommunikationsverbindung steht, erlischt die COM-LED auf der PCS, die grüne COM-LED auf dem PCS 812 Modul muß leuchten. Andernfalls werden Sie eine detaillierte Fehlermeldung auf der PCS erhalten.

C2.4 Aufbau und das erste Einschalten

Sobald Sie alle Teile konfiguriert haben, bauen Sie den Aufbau stromlos auf.

Profibus-MPI-Netz

Folgende Punkte sollten dabei berücksichtigt werden:

Eine Ankopplung ist nur auf dem MPI Netz möglich, an dem die Ziel-CPU sitzt.

- Benutzen Sie nur geeignete Kabel für die Verdrahtung. Zwischen den Teilnehmern darf keine größere Entfernung als 50 m bestehen.
- Der letzte Teilnehmer im MPI-Netz muß einen Abschlußwiderstand haben
- Benutzen Sie dafür den Siemens "SINEC L"-Busanschlußstecker
- Auf der Multibox PCS 812 können Sie anstatt der Siemens-Stecker auch die mitgelieferten Lauer-Klemmen benutzen
- Beim Einsatz der Lauer-Klemmen wird das rote Kabel an "A", das grüne Kabel an "B" angeschlossen. Der Kabelschirm wird mit der Kabelschelle geerdet.
- Ein gleichzeitiger Betrieb von PG und PCS ist möglich
- Der Anschluß von mehreren PCSen an eine CPU ist möglich. Für eine S7-300 CPU sind maximal 3 PCS'en und 1 PG gleichzeitig anschließbar.
- Sie k\u00f6nnen dann in vollem Umfang auf verschiedene DBs zugreifen.



- Oder Sie können im "NO SYNC"-Modus mit mehreren Bedienkonsolen auf denselben DB zugreifen, die Bedienkonsolen arbeiten dann parallel.
- Stellen Sie die HSA über die DIL Schalter 8, 9 ein. Die HSA sollte so klein wie nötig gewählt werden. Wenn zum Beispiel Ihre höchste Teilnehmeradresse (Stationsnummer) 20 ist, so wählen Sie HSA=31.

Gehen Sie beim Einschalten folgendermaßen vor:

- Schalten Sie die SPS und die Multibox PCS 812 an
- Schließen Sie die PCS (COM-Schnittstelle) an die Multibox PCS 812 an
- Falls Sie im Sync Betrieb arbeiten,sollten Sie den Wiederanlaufeingang an der SPS auf ,ON" oder die SPS von STOP auf RUN schalten
- Nach spätestens 3 Sekunden sollte die COM LED der PCS erlischen, die COM-LED der PCS 812 aber leuchten. Ist dies nicht der Fall, so lesen sie unter Fehlerbehebungen weiter.

Die MPI 9polige Buchse der PCS 812 ist wie Profibus DP belegt.

n-Nr.	Signalname Bezeichnung				
1	-				
2	-				
3	RS 485	Datenleitung B			
4	RTS	Request to send			
5	Masse 5V	extern			
6	+ 5V	extern			
7	-				
8	RS 485	Datenleitung A			

Mechanische Anbringung der Multibox PCS 812 MPI

Die Multibox PCS 812 kann auf einer Hutschiene montiert werden. Die PCS Bedienkonsole und die Multibox PCS 812 müssen geerdet werden.



C2.5 Fehlerbehebung

PCS COM LED bleibt an

Es erscheint keine COM Fehlermeldung:

- Sie haben keine Verbindung zur PCS812 Multibox. Überprüfen sie die Verbindung.
- Leuchtet die PCS812 RUN LED.
- Haben sie den richtigen Treiber in die PCS geladen (korrekt ist SIEMPIMD bzw. SIEMPIDD).
- Reseten sie das PCS812 Modul.
- Entfernen sie testweise die MPI Verbindung am PCS812 Modul.

PCS COM LED blinkt

Es erscheint eine COM Fehlermeldung:

 Sie haben Verbindung zur PCS812 Multibox aber in der Verbindung zur Ziel SPS trat ein Fehler auf.

MPI TIMEOUT ERROR

Die SPS Nummer wurde nicht gefunden:

• Überprüfen sie die SPS und PCS Nummer in den Treibervariablen

MPI ACCESS ERROR

Ein Zugriff in die SPS ist fehlgeschlagen:

 Prüfen Sie alle Worte aus der COM_LIST_MPI, ob diese vorhanden sind bzw. ob der DB groß genug angelegt wurde.

SYNCRONISATION ERROR

Das Syncwort 3 wird in der SPS nicht bearbeitet. Diese Fehlermeldung wird nur bei Zugriffsmodus "SYNCRONISATION" erzeugt.

- Haben Sie die SYNC-Software "PCSMPIS" in die SPS gespielt.
- Steht die SPS auf RUN.
- Ist der Wiederanlauf in der SPS auf "ON".
- Wird das richtige Wort in der SPS bearbeitet (Querverweisliste prüfen).

TIMEOUT COMMUNICATION

Die PCS hat keine Verbindung (mehr) zur PCS 812 Multibox

- Ein Problem in der MPI Verbindung ist wahrscheinlich
- Pr

 üfen Sie die MPI Verbindung
- Läuft die SPS noch
- Hat ein weiterer Teilnehmer die MPI-Leitung blockiert
- Reseten sie das PCS 812-Modul



SIEMPIMD-Treiber Fel

Fehlermeldungen

Um ihnen den Umgang mit der MPI Ankopplung zu erleichtern, wurden mehrere Fehlermeldungen des Treibers ermöglicht. Diese erscheinen immer im Fehlerfenster "COMMUNICATION ERROR" mit einem Zusatz-

text.

TIMEOUT COMMUNICATION

Die PCS hat keine Verbindung (mehr) zur PCS812 Multibox

MPI TIMEOUT ERROR

Die Verbindung zur angegebenen SPS Adresse ist verloren gegangen

bzw. die SPS Adresse ist nicht vorhanden

MPI ACCESS ERROR

Der Zugriff auf ein SPS Wort ist fehlgeschlagen

Prüfen Sie alle Worte aus der COM_LIST_MPI, ob diese vorhanden

sind bzw. ob der DB groß genug angelegt wurde

MPI MODUL ERROR

Es gab einen internen Modul Fehler

Verständigen sie den Lauer Support

NO MPI MODUL

Das angeschlossene Modul ist kein MPI Modul

Setzen Sie PCS812 ein

SYNCRONISATION ERROR

Das Syncwort 3 wird in der SPS nicht bearbeitet. Diese Fehlermeldung wird nur bei Zugriffsmodus "SYNCRONISATION" erzeugt.

- Haben Sie die Sync Software "PCSMPIS" in die SPS gespielt.
- Steht die SPS auf "RUN".
- Ist der Wiederanlauf in der SPS auf "ON".
- Wird das richtige Wort in der SPS bearbeitet (Querverweisliste prüfen).

Systemvoraussetzungen MPI Netz für S7-300 und S7-400.



C3 Technische Daten PCS 812

Einbaumaße Höhe: 50mm,

Breite: 80mm,

Länge: 120mm (ohne Kabel)

Versorgungsspannung 24 Volt ±10 %

Stromaufnahme (bei 20°C) max. 200 mA

Leistungsaufnahme max. 5 VA

Arbeitstemperaturbereich 0..+50 °C

Lagertemperaturbereich -20..+80 °C

Schnittstellen • 25 pol. JD-Buchse mit RS232 Schnittstelle zur PCS Bedienkonsole

• 9 pol. JD-Stecker mit RS485 Schnittstelle Profibus

• 8 pol. Klemmleiste mit 24 Volt Stromversorgung und RS485 Schnitt-

stelle

Anzeigen • 1 LED gelb für Stromversorgung (leuchtend=Spannung an)

• 1 LED gelb für Lade-/RUN Zustand (leuchtend=RUN)

• 1 LED grün für Kommunikationszustand (leuchtend= MPI Kommu.

läuft)

DIL-Schalter • DIL 1 Baudratenwitch

DIL 2..7und 12 sind ohne Bedeu-tung

• DIL 10 als Resetschalter (on=Reset)

• DIL 11 zur Umschaltung von LOAD (=off) und RUN (=on)



Hinweis!

Für die PCS 812 MPI-Multibox existieren 3 Firmwaren:

- Firmware Version 000.3 für den Anschluß an eine SPS (alt)
- Firmware Version 100.2 für den Anschluß an mehrere SPSen
- Fimware Version 100.6 mit Baudratenswitch

Version 100.2 ist für beide S7MPIMD und S7MPIMSD gültig. Ab Version 1001 kann die HSA (Highest Station adress) über die DIL Schalter 8, 9 eingestellt werden.

DIL 8	OFF	ON	OFF	ON
DIL 9	OFF	OFF	ONON	
HSA	127	63	31	15

Version 100.6 ist für beide S7 MP/MSD und S7 MP/MD gültig. Mit DIL1 Baudratenswitch möglich:

DIL 1 ON = 38400 Baud DIL 1 OFF = 115k Baud

Sehen Sie hierzu das Beiblatt PCS 812.



C3.1 Funktionen der PCS 812

Multibox PCS 812 Profibus-MPI

Die Multibox PCS 812 Profibus-MPI-Software basiert auf der Dokumentation von Siemens. Zusätzlich wurde die serielle Kommunikation und logische Auswertung angefügt. Weiterhin ist die Firmware komplett ladbar.

Ladezustand

Ist DIL 11=OFF (gelbe RUN-LED aus), so befindet sich die Multibox PCS 812 im Ladezustand, d.h. es läuft das EPROM und das EEPROM ist extern ansprechbar. Über ein PC-Ladeprogramm kann nun seriell eine Firmware in das Gerät geladen werden. Dieses ist im Normalfall nicht nötig, da das Gerät mit Firmware ausgeliefert wird.

RUN-Zustand

Ist DIL 11=OFF (gelbe RUN-LED ein), so befindet sich die Multibox PCS 812 im RUN-Zustand und läuft mit dem EEPROM Programm (das EPROM ist abgeschaltet). Um ein definiertes Anlaufen der Software zu garantieren, muß vor dem Umschalten über DIL 10=ON ein Reset ausgelöst werden, welcher nach dem Umschalten mit DIL 10=OFF wieder gelöscht wird

Die logische Kommunikation zwischen Multibox PCS 812 und SPS wird erst mit dem Aufstecken der seriellen Schnittstelle an die Multibox PCS 812 gestartet.

Visuelle Kontrolle

"Power On"-LED, gelb.

- Sie gibt das Funktionieren des Schaltnetzteils wieder "RUN"-LED, gelb.
- Im Ladezustand ist diese LED aus, im RUN-Zustand an.

"Kommunikations"-LED, grün.

 Läuft keine Kommunikation, so ist diese LED aus. Findet ein Datenaustausch statt, so leuchtet die LED.

Dies kann nur der Fall sein, wenn die PCS das Modul konfiguriert hat und die MPI-Verbindung korrekt steht.




C4 Hantierungssoftware

Struktur der Hantierungssoftware •

- Zum Betrieb der SPS mit der PCS im Syncronisationsmodus muß die Hantierungssoftware "PCSMPIS.AWL" in die SPS geladen werden
- Laden Sie PCSMPIS.AWL als SO-Objekt (Quelle) und übersetzen Sie es
- Falls sie eine S7-300 verwenden, sollte der übersetzte OB101 gelöscht werden, da dieser nur bei S7-400 verwendet werden kann
- Passen sie im FC100 und FC101 die Belegungen des PCS-DB auf ihr Projekt an
- Machen sie nur in FC102 ihre Zugriffe auf den PCS DB
- Falls sie die Timeout Zeit der SPS Überwachung vergrößern wollen, so tun Sie dieses im Aufruf des FC103 (OB1) im TIMZ Parameter

Programmstruktur





Achtung! Siehe Technische Daten PCS 812.

Programme

OB1 Zyklus OB. Dort wird der FC103 mit Parametern aufgerufen.

OB100 Anlauf OB. Dort wird der FC100 aufgerufen. (Achtung: Bei S7-400 ist der Anlauf-OB = OB101)

FC103 Bearbeitet den Zugriff auf den PCS DB. Dort werden FC101und FC102 aufgerufen.

FC100 PCS Initalisierungs FC. Dort werden die Vorbelegungen des PCS DB bei SPS Start gemacht.

FC101 PCS Kommunikationsausfall FC. Dort werden die Maßnahmenbei Kommunikationsausfall festgelegt. Dieser FC wird pro Ausfall nur einmal aufgerufen.

FC102 Hier darf das SPS Programm auf den PCS DB zugreifen

PCS Kommunikations DB. Hier verständigen sich SPS und PCS, 512 Worte lang. Für die Serie PCSmidi, mini, micro nur 256 Worte lang.



Aufrufparameter des FC103 CALL FC 103 (// call PCS_SYNC

```
UBDB := DB 50,
                           // USER DB
//PCS DB.
    TIMT := T
                   5,
                           // TIMEOUT TIMER
//PCS Sync Timeout Timer
     TIMZ := S5T#2S,
                         // TIMEOUT VALUE
//Timeoutwert 2 Sekunden. Bei vielen MPI Teilnehmern vergrößern.
               := M 10.0,
                               // RESTART FLAG
//ist dieses Bit =1, so läuft Kommunikation nach Fehler wieder an
                         // COMMUNICATION ERROR FC
     COFF := FC 101,
//Kommunikationsfehler FC
                                // USER DB ACCESS DB
    USERPRG
               := FC 102,
//FC, in dem Sie auf den PCS DB zugreifen
     TIMO := M 10.1) // COMMUNICATION ERROR FLAG
//Fehlerausgang, 1= Kommunikationsfehler
```

Listing PCSMPIS.AWL

Vorraussetzungen

- Wort 0..3 dürfen im FC102 nicht benutzt werden
- Wort 3 muß in der COM_LIST_MPI auf UBDB, Adresse 6 gelegt sein

```
FUNCTION FC 100: VOID
TITLE = INIT
VERSION: 0.1
VAR_INPUT
 UBDB : BLOCK_DB ;
                      //PCS-User-DB
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
       Please choose your PCS and add the commands to your network
//;
                         // Example PCS900/PCS 920/PCS950
                         // Typical presets
//;L W#16#1F00; //(3F00 PCS950/PCS 920)
//;T DBW 72;
//;L W#16#00FF;
//;T DBW 74;
//;L W#16#0080;
//:T DBW 76;
//;
                         // Example PCS009/PCS090/PCS095
//;
                         // Typical presets
       L W#16#0FC8;
//;
       T DBW 26;
//;
//;
      L W#16#0080;
       T DBW 28;
//;
//;
                         // Example PCS9000
                         // Typical presets
//;L W#16#0000;
//;T DBW 26;
//;T DBW 28;
//;T DBW 32;
//;T DBW 36;
//;L W#16#FF00;
//;T DBW 34;
// Clear all keys
// For all PCS-Types
```

C-24



```
AUF
            #UBDB; // open User-DB
            W#16#FF;
      L
      Т
            DBW
                  4;
      Т
            DBW
                   6;
      L
            W#16#0;
            DBW
                   8;
      Т
            DBW
                  10;
      Т
            DBW
                   12;
      Т
            DBW
                 14;
      Т
            DBW
                  46;
// Add your default values
END_FUNCTION
FUNCTION FC 101: VOID
TITLE =COFF
NAME : COFF
VERSION: 0.0
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//;
                        // Presets emergancy case
//;// Clear all keys
            W#16#0; // Clear all keys
                  8;
      Т
            DBW
      Т
            DBW
                  10;
      Т
            DBW
                  12;
      Т
            DBW
                   14;
           DBW
// Add other clearings
END_FUNCTION
FUNCTION FC 102: VOID
TITLE =
AUTHOR : Lauer
NAME : Userprg
VERSION: 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =
                        [ add your PCS program accesses here!]
            DRW
                   8; // Copy key
                 38; // to LED for PCS 9000
            DBW
      Т
END_FUNCTION
FUNCTION FC 103: VOID
TITLE =PCS_SYNC
AUTHOR : Lauer
NAME
       : Sync
VERSION: 0.1
VAR_INPUT
 UBDB : BLOCK_DB ; //USER DB TIMT : TIMER ; //TIMEOUT TIMER
  TIMZ : S5TIME ;
                      //TIMEOUT VALUE
  RSTRT : BOOL ; //RESTART FLAG
 COFF : BLOCK_FC ; //ERROR FC USERPRG : BLOCK_FC ; //USER DB ACCESS FC
END_VAR
VAR_OUTPUT
  TIMO : BOOL ; //TIMEOUT FLAG
```



```
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      AUF
            #UBDB;
                       //open User DB
      U
            #TIMT;
            #TIMO;
                        // Timeout error ?
      U
            #TIMO;
      SPBN KTIM;
                        // NO -> KTIM
                   0.2; // COFF already called ?
      ŢŢ
            DBX
      SPB
            KCOF;
                       // NO -> call COFF
      UC.
            #COFF;
                  0.2;
      UN
            DBX
            DBX
                   0.2;
KCOF: U
                   0.0; // Restart was set in past ?
            DBX
      SPB
            KTIM;
                       // Yes -> Test PCS access
                       // Restart now set ?
            #RSTRT;
      UN
      U
            #TIMT;
                       // Timeout ?
      BEB
                        // No RSTRT and Timeout -> End
      U
            #RSTRT;
                       // Store RESTART
            DBX 0.0;
            W#16#FF;
      L
                       // Preset sync words
      Т
            DBW
                   4;
      Т
            DBW
                   6;
KTIM: L
            DBW
                   4;
                       // New sync word received ?
            DBW
                   6;
      L
      ==I
      BEB
                       // Yes -> Access to User-DB
      TIC
            #USERPRG;
            DBB
      INVI ;
      Т
            DBB
                   7;
                       // Save inverted syncbyte to byte 7
            DBW
                   6;
                       //
      Т
            DBW
                   4;
      U
            DBX
                   0.2;
            DBX
                   0.2;
      R
      UN
            DBX
                   0.0;
            DBX
      R
      R
            DBX
                   0.1;
      U
            DBX
                   0.1; // restart timeout timer
      FR
            #TIMT;
      U
            DBX
            #TIMZ;
      L
// END FC 103
           #TIMT;
      SE
                   0.1;
      UN
            DBX
      S
            DBX
                   0.1;
            DBX
                   0.1;
      U
      L
            #TIMZ;
      SE
            #TIMT;
END_FUNCTION
ORGANIZATION_BLOCK OB 1
TITLE =
VERSION: 0.1
VAR_TEMP
  OB1_EV_CLASS : BYTE ;
                             //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
  OB1_SCAN_1 : BYTE ;
                             //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
  OB1_PRIORITY : BYTE ;
                             //1 (Priority of 1 is lowest)
  OB1_OB_NUMBR : BYTE ;
                             //1 (Organization block 1, OB1)
  OB1_RESERVED_1 : BYTE ;
                              //Reserved for system
  OB1_RESERVED_2 : BYTE ;
                             //Reserved for system
  OB1_PREV_CYCLE : INT ;
                             //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
  OB1_MIN_CYCLE : INT ;
                              //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
  OB1_MAX_CYCLE : INT ;
                              //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
```



```
OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//**** PCS SYNCRONISATION FC CALL **********
      CALL FC 103 (//User Access Test FC
      UBDB
            = DB 50, //User DB
      TIMT
           := T 5,
                       //Timeout Timer
      TIMZ := S5T#2S, //Timeout Value
      RSTRT := E 4.0, //Restart Flag
      COFF := FC 101, //Communication Timeout FC
                 := FC 102, //User DB Access FC
      USERPRG
      TIMO := A 0.0); //Communication Timeout Flag
END_ORGANIZATION_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK OB 100
TITLE =
VERSION: 0.1
VAR_TEMP
 OB100 EV CLASS : BYTE ;
                              //16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in
diagnostic buffer
  OB100_STRTUP : BYTE ;
                              //16#81/82/83/84 Method of startup
  OB100_PRIORITY : BYTE ;
                              //27 (Priority of 1 is lowest)
                             //100 (Organization block 100, OB100)
  OB100_OB_NUMBR : BYTE ;
  OB100_RESERVED_1 : BYTE ;
                             //Reserved for system
  OB100_RESERVED_2 : BYTE ;
                             //Reserved for system
                             //Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
  OB100 STOP : WORD ;
  OB100_STRT_INFO : DWORD ; //Information on how system started
  OB100_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB100 started
END VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      CALL FC
               100 (// call PCS Initialisation
           TIRDR
                                    := DB
END ORGANIZATION BLOCK
ORGANIZATION BLOCK OB 101
                             [only for S7-400!]
TITLE =
VERSION: 0.1
VAR TEMP
  OB101_EV_CLASS : BYTE ;
                             //16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in
diagnostic buffer
  OB101_STRTUP : BYTE ; //16#81/82/83/84 Method of startup
  OB101_PRIORITY : BYTE ; //27 (Priority of 1 is lowest)
  OB101_OB_NUMBR : BYTE ;
                              //101 (Organization block 101, OB101)
  OB101_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system OB101_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
  OB101_STOP : WORD ; //Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
  OB101_STRT_INFO : DWORD ; //Information on how system started
  OB101_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB101 started
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
```



```
CALL FC 100 (// call PCS Initialisation
           UBDB
                                    := DB
END_ORGANIZATION_BLOCK
DATA_BLOCK DB 50
TITLE =
AUTHOR : Lauer
NAME : PCS_DB
VERSION : 0.1
  dw : ARRAY [0 .. 511 ] OF //PCS Communication DB
  WORD ;
  END_STRUCT ;
BEGIN
  dw[0] := W#16#0;
  dw[1] := W#16#0;
  dw[2] := W#16#0;
  dw[3] := W#16#0;
  dw[4] := W#16#0;
  dw[509] := W#16#0;
  dw[510] := W#16#0;
  dw[511] := W#16#0;
END_DATA_BLOCK
```



D PCS plus/win MPI Multi-SPS Direkt Treiber

D1 Allgemeine Hinweise

Dieses Handbuch bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz der PCS plus/win MPI in Verbindung mit Treiber PROMPIME der SPS-Hantierungssoftware PCSMPIS.AWL und einer S7 SPS.

Der Netzaufbau wurde mit einer S7 CPU 314, 315 und 413 getestet. Für diese Konfiguration wird die Inbetriebnahme im Folgenden beschrieben. Die PCS-MPI Software basiert auf dem Einsatz des Siemens SPC2-Chip und der Siemens MPI Dokumentation. Für Fehler in dieser Dokumentation kann keine Haftung übernommen werden. Das Programmieren der Siemens SPS wird als bekannt vorausgesetzt.

MPI (Multi-Point-Interface) ist das Siemens Programmier- und Kommunikationsprotokoll für alle S7 300/400 Steuerungen. Es basiert auf dem physikalischen Profibus Netz und benutzt die grundsätzlichen Profibus Routinen (Layer2). Es ist aber nicht in der DIN 19245 (Profibus) aufgenommen.

Bei Verwendung einer Saia S7 SPS beachten Sie bitte folgende Einschränkungen:

- max. 4 PCS/LCA Geräte an Saia SPS
- max. Teilnehmernummer ist 43

Benötigte Geräte und Zubehör

Für einen Profibus-MPI Aufbau werden von Systeme Lauer folgende Produkte benötigt:

- PCS plus MPI Bedienkonsole
- Die Projektierungssoftware PCSPROWIN und ein PCS 733 Programmierkabel für die PCS Bedienkonsole
- Dieses Handbuch inklusive Masterdiskette PCS 91.SIE
 - ... sowie die Stromversorgung für alle Komponenten

Für einen Profibus-MPI Netzaufbau werden von Siemens folgende Produkte benötigt:

- Eine Siemens S7-300 oder S7-400 SPS oder Saia S7 SPS (ab Firmware 1317)
- Programmiersoftware f
 ür die SPS und Masterkarte
- Profibus- Netzkabel und Busanschlußstecker
 - ... sowie die Stromversorgung für alle Komponenten

Damit alle Teile korrekt zusammenspielen, müssen die Einstellungen der Komponenten übereinstimmen.





D PCS plus/win MPI Multi-SPS Direkt Treiber

D2 Konfiguration

Grundsätzlicher Datenaustausch

Die Kommunikationsverbindung läuft zwischen PCS- und SPS-Datenbereich über folgende Kommunikationspartner





Parametrierung

Bei der Konfigurierung der PCS wird sowohl das Anwenderprogramm mit Daten als auch ein gewählter Treiber übertragen. Zur Anpassung des MPI-Betriebs können die Voreinstellungen der Treibervariablen geändert werden.



Variable AA Timeoutzeit PCS

Die Timeoutzeit legt die maximal zulässige Zeit für die Antwort eines Auftragspakets fest. Sind mehrere Teilnehmer am MPI-Netz, so wird der PCS-Zugriff langsamer und die Timeoutzeit muß erhöht werden. Die Zeit zwischen 2 und 9,9 Sekunden einstellbar. Die Vorgabe beträgt 8 Sekunden

den.

Variable AH Stationsnummer PCS

Die einzustellende PCS Stationsnummer ist zwischen 0 und 127 ein-

stellbar. Vorgabe ist Stationsnummer 3.

Variable BQ HSA (Highest Station adress)

Legt die höchste MPI Teilnehmeradresse im Netz fest. Sie haben die Wahl zwischen 15/31/63/127. Machen Sie die HSA immer so klein wie

nötig, dies beschleunigt den Netzzugriff.

Angabe in PCSPROWIN

BQ	0	1	2	3
MSA	127	63	31	15



Hinweis!

Bei allen Busteilnehmern die gleiche HSA einstellen.

Variable AC, AD, AE und AF

Zugriffsmodus

Der Zugriffsmodus wird mit den DIL-Schaltern 5 und 6 - im BIOS-Setup - der PCS eingestellt. Dabei wird zwischen den Ausprägungen ausgewählt, welche Sie in PCSPRO^{WIN} unter dem Menüpunkt Treiberparameter eingestellt haben. In der unteren Tabelle sind die Defaulteinstellungen dargestellt.

DIL 5	DIL 6	Variable	voreingestellter Modus
OFF	OFF	AC	NO SYNCHRONISATION 187,5k Baud
ON	OFF	AD	PCS LIVE WRITE 187,5k Baud
OFF	ON	AE	SYNCHRONISATION 187,5k Baud

Die nachfolgenden Ausprägungen können mit den belegt werden.

- NO SYNCHRONISATION mit 187,5k, 500k, 1500k Baud
- PCS LIVE WRITE mit 187,5k, 500k, 1500k Baud
- SYNCHRONISATION mit 187,5k, 500k, 1500k Baud

Eine reine MPI Verbindung läuft auf 187,5k Baud. Falls Sie eine MPI Verbindung über Profibus DP machen wollen, können Sie noch 500k Baud und 1500k Baud anwählen.





Achtung!

MPI über 500 und 1500 kBaud sind von Firma Siemens nicht offiziell zugelassen.

"NO SYNCHRONISATION"

Es wird unsyncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU "irgendwann". Dies kann bei Zugriffen über mehrere Bytes zu ungewünschten Effekten führen, zum Beispel zu Fehlanzeigen oder zu gegenseitigem Überschreiben von Werten. Auch Bitzugriffe können sich gegenseitig überschreiben.

Wenn sie alle Variable auf eindeutige Zugriffe festlegen (zum Beispiel Variable 27 nur PCS schreiben, Variable 28 nur SPS schreiben), dann sollten sie keine Probleme haben.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- Er ist schnell.
- Sie brauchen keine Bausteine in der SPS, lediglich der PCS DB muß vorhanden sein.

Er hat aber auch Nachteile

- Zugriffe geschehen unsyncronisiert.
- Keine Timeoutüberwachung in der SPS und PCS möglich. Es kann in der SPS nicht festgestellt werden, ob eine PCS angeschlossen ist oder nicht. Umgekehrt kann die PCS nicht feststellen, ob die CPU in STOP steht.

"PCS LIVE WRITE"

Es wird unsyncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU "irgendwann".

Zusätzlich wird aber das Wort 3 mit einer fortlaufenden Auftragsnummer geschrieben. Dies erlaubt die Prüfung der PCS in der SPS.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- PCS Timeout Prüfung in der SPS möglich.
- Sie brauchen keine Bausteine in der SPS, lediglich der PCS DB muß vorhanden sein.

Er hat aber auch Nachteile

- Zugriffe geschehen unsyncronisiert.
- Etwas langsamer als "NO SYNC".
- Keine Timeoutüberwachung in PCS möglich. Die PCS kann nicht fest.



"SYNCHRONISATION"

Es wird syncronisiert in die CPU gearbeitet, d.h. Zugriffe geschehen in der CPU abwechselnd zwischen PCS und SPS Programm. Dazu brauchen sie die SYNC Bausteine "PCSMPIS.AWL" in der SPS. Das Wort 3 wird von der PCS mit Low Byte = High Byte in die SPS geschrieben. Damit beendet die PCS ihren Zugriff und das Anwenderprogramm darf auf den PCS DB zugreifen. Nach dem Zugriff wird das Low-Byte des Wort 3 invertiert und die PCS greift wieder zu.

Dieser Zugriffsmodus hat Vorteile

- Zugriffe syncronisiert.
- Timeout Überwachung in SPS und PCS möglich.

Er hat aber auch Nachteile

- Es ist deutlich langsamer als "NO SYNC" oder "PCS LIVE WRITE".
- Es sind Synchronisationsbausteine in der CPU nötig. Diese werden von Systeme Lauer mitgeliefert.

D2.1 Adressverweisliste

Variable QVL

Mit dieser Liste weisen Sie jedem in der PCSPRO^{WIN} adressierbaren Wort eine Adresse in einer von 1-5 SPS'en zu.

- Zum Beispiel eine Variable auf Wort 200 können sie auf das Merkerwort 1000 in der SPS legen
- Die Tabelle ist vorbelegt, und zwar mit Wort 0 \to DB50,DW0 bis Wort 255 \to DB50, DW511
- Beachten sie bitte, daß in der S7-300/400 nur Byteadressierung verwendet wird und daher die SPS Adressen verdoppelt werden müssen (also immer geradzahlig)
- Wenn Sie in der SPS ein WORD ARRAY DB50 mit 0..255 anlegen, so brauchen Sie an der Querverweisliste nichts zu ändern bzw brauchen sie nicht in der PCS - Projektierungsoberfläche anzulegen


Verwendbare Bereiche in der SPS sind

DB Worte, Merkerworte, Eingangsworte, Ausgangsworte und Timer



PCSPROWIN

Geändert werden können diese Zuweisungen unter dem Menüpunkt Adressverweise oder im Menüpunkt SPS-Übergabebereich durch Doppelklick auf das jeweilige Datenwort.



Festlegen der Adressverweise



Festlegen der Stationsnummer für eine SPS, hier SPS1.



D2.2 Optimale Konfiguration

Die Kommunikationsgeschwindigkeit ist im wesentlichen von folgenden Faktoren abhängig.

Anfallende Aufgaben

Die Aufgaben der PCS-Bedienkonsole sind vom Displayinhalt und von den freigegebenen Übertragungen in den Kommandoworten abhängig.

QVL Variable

Je mehr sie die Vorgabewerte der linear adressierten Liste verändern, desto weniger Aufträge können zusammengefasst werden. Im worst-case Fall wird ihre Kommunikation 4 mal langsamer, so daß ein Tip-Betrieb nicht mehr sinnvoll ist.

Auch ein Zuweisen von Datenwörter auf verschiedene SPSen macht die Kommunikation langsam.

Zugriffsmodi

Der Variablen AC bis AF

- Der schnellste Modus ist "NO SYNCRONISATION". Sie erhalten eine Tasten-LED Zeit von ca 0,2 Sekunden (falls QVL nicht fragmentiert wurde).
- "PCS LIVE WRITE" ist ca 25% langsamer als "NO SYNC", da zusätzlich das Wort 3 geschrieben wird
- "SYCRONISATION" kann sehr langsam werden, zum Beispiel bei großen SPS Zyklen, da die PCS auf Freigabe vom SPS Programm wartet. Minimal ist "SYNCRONISATION" ca 50% langsamer als "NO SYNC".

Konfigurations-Beispiele

Für Kommandoworte

Die Kommandoworte in der SPS sind wie folgt belegt.

W13=KH0FC4 W27=KH0000

Somit sind die Meldungen M0..63 zur Übertragung freigegeben. Wenn Sie jetzt noch dafür sorgen, daß im Display wenige Variablen stehen, so erhalten Sie eine Taste-LED Zeit von ca.0,2 Sekunden.



D2.2 Übertragen des Datensatzes in die PCS

- Versorgen Sie die PCS mit der Betriebsspannung (19...33V). Die ERR-LED leuchtet jetzt
- Verbinden Sie die Programmierschnittstelle des PC's mit der PCS Bedienkonsole durch das Programmierkabel PCS 733
- Rufen Sie die Projektierungssoftware PCSPROWIN auf
- Wählen Sie den MPI Treiber 590MPIMD in der Startauswahl
- Stellen sie in ihrem PCS Projekt die Treibervariablen auf gewünschte Werte ein
- Compilieren und Übertragen Sie die Firmwaremodule oder Datenmodule in die PCS
- Starten Sie die PCS
- Bauen Sie ihr MPI Netz auf

Sobald die Kommunikationsverbindung steht, erlischt die COM-LED auf der PCS.

D2.3 Aufbau und das erste Einschalten

Sobald Sie alle Teile konfiguriert haben, bauen Sie den Aufbau stromlos auf. Folgende Punkte sollten dabei berücksichtigt werden.

Profibus-MPI-Netz

- Eine Ankopplung ist nur auf dem MPI Netz möglich, an dem die Ziel-CPU sitzt
- Benutzen Sie nur geeignete Kabel für die Verdrahtung. Zwischen den Teilnehmern darf keine größere Entfernung als 50 m bestehen.
- Der erste und letzte Teilnehmer im MPI-Netz müssen einen Abschlußwiderstand haben
- Benutzen Sie dafür den Siemens "SINEC L"-Busanschlußstecker
- Ein gleichzeitiger Betrieb von PG und PCS ist mögich
- Der Anschluß von mehreren PCSen an eine CPU ist möglich. Für eine S7-300 CPU sind maximal 3 PCS'en und 1 PG gleichzeitig anschließbar.
- Sie k\u00f6nnen dann in vollem Umfang auf verschiedene DBs zugreifen
- Oder Sie können im "NO SYNC"-Modus mit mehreren Bedienkonsolen auf denselben DB zugreifen, die Bedienkonsolen arbeiten dann parallel
- Wählen Sie die richtige HSA für ihr Busnetz. Wenn Sie Adressen
 >15 verwenden, muß die HSA entsprechend groß sein



Gehen Sie beim Einschalten folgendermaßen vor:

- Schalten Sie die SPS und die PCS an
- Schließen Sie die PCS an das MPI-Netz an
- Falls Sie im Sync Betrieb arbeiten, sollten Sie den Wiederanlaufeingang an der SPS auf "ON" oder die SPS von STOP auf RUN schaten
- Nach spätestens 3 Sekunden sollte die COM LED der PCS erlischen.
 Ist dies nicht der Fall, so lesen sie unter Fehlerbehebungen weiter.



D2.4 Fehlerbehebung

PCS COM LED bleibt an

Es erscheint keine COM Fehlermeldung:

- Die Verbindung zur Ziel-SPS konnte nicht aufgebaut werden.
- Haben sie den richtigen Treiber in die PCS geladen (PROMPIME)?
- Überprüfen Sie die Teilnehmernummer der Ziel-SPS mit dem Eintrag in PCSPRO^{WIN}.
- Teilnehmernummern dürfen nicht doppelt belegt werden. Stellen Sie die korrekte Adressierung sicher.
- Überprüfen Sie die Busleitung (Endwiderstände).
- Haben Sie zuviele MPI-Teilnehmer am Bus (S7-300 kann zum Beispiel nur 3 Endgeräte+PG+SPS verwalten).
- Ermitteln Sie im Handbuch Ihrer SPS die maximale Teilnehmerzahl.

PCS COM LED blinkt

Es erscheint eine COM Fehlermeldung:

 Sie hatten Verbindung zum MPI-Bus, aber in der Verbindung zur Ziel SPS trat ein Fehler auf.

MPI ACCESS ERROR

Ein Zugriff in die SPS ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie alle Worte aus der Querverweisliste, ob diese vorhanden sind bzw. ob der DB groß genug angelegt wurde.

SYNCRONISATION ERROR

Das Syncwort 3 wird in der SPS nicht bearbeitet. Diese Fehlermeldung wird nur bei Zugriffsmodus "SYNCRONISATION" erzeugt.

- Haben Sie die SYNC-Software "PCSMPIS" in die SPS gespielt.
- Steht die SPS auf RUN.
- Ist der Wiederanlauf in der SPS auf "ON".
- Wird das richtige Wort in der SPS bearbeitet (Querverweisliste prüfen).

TIMEOUT COMMUNICATION

Die PCS hat keine Verbindung zur Ziel-SPS:

- Ein Problem in der MPI Verbindung ist wahrscheinlich.
- Läuft die SPS noch.
- Hat ein weiterer Teilnehmer die MPI-Leitung blockiert.
- Reseten Sie Ihre PCS.
- Überprüfen Sie die Busleitung (Endwiderstände).
- Teilnehmernummern dürfen nicht doppelt belegt werden. Stellen Sie die korrekte Adressierung sicher.



D3 Hantierungssoftware

Struktur der Hantierungssoftware

Zum Betrieb der SPS mit der PCS im Syncronisationsmodus muß die Hantierungssoftware "PCSMPIS.AWL" in die SPS geladen werden.

Laden Sie PCSMPIS.AWL als SO-Objekt (Quelle) und übersetzen Sie es. Falls sie eine S7-300 verwenden, sollte der übersetzte OB101 gelöscht werden, da dieser nur bei S7-400 verwendet werden kann.

Passen sie im FC100 und FC101 die Belegungen des PCS-DB auf ihr Projekt an. Machen sie nur in FC102 ihre Zugriffe auf den PCS-DB. Falls sie die Timeout Zeit der SPS Überwachung vergrößern wollen, so tun Sie dieses im Aufruf des FC103 (OB1) im TIMZ Parameter.

Programmstruktur

OB1——— FC103 ————— FC101 FC102 OB100 ——— FC100 DB50

Programme

OB1 Zyklus OB. Dort wird der FC103 mit Parametern aufgerufen. **OB100** Anlauf OB. Dort wird der FC100 aufgerufen, (Achtung: Bei S7-400 ist der Anlauf-OB = OB101).

FC103 Bearbeitet den Zugriff auf den PCS DB. Dort werden FC101 und FC102 aufgerufen.

FC100 PCS Initalisierungs FC. Dort werden die Vorbelegungen des PCS DB bei SPS Start gemacht.

FC101 PCS Kommunikationsausfall FC. Dort werden die Maßnahmen bei Kommunikationsausfall festgelegt. Dieser FC wird pro Ausfall nur einmal aufgerufen.

FC102 Hier darf das SPS Programm auf den PCS DB zugreifen.
 DB50 PCS Kommunikations DB. Hier verständigen sich SPS und PCS, 512 Worte lang.

Aufrufparameter des FC103

```
CALL FC
        103 (
                                              // call PCS_SYNC
                      := DB
                               50,
                                             // USER DB
         UBDB
     //PCS DB.
          TIMT
                      := T
                                             // TIMEOUT TIMER
     //PCS Sync Timeout Timer
          TIMZ
                      := S5T#2S,
                                             // TIMEOUT VALUE
     //Timeoutwert 2 Sekunden. Bei vielen MPI Teilnehmern vergrößern.
                               10.0,
          RSTRT
                      := M
                                             // RESTART FLAG
     //ist dieses Bit =1, so läuft Kommunikation nach Fehler wieder an
          COFF
                      := FC
                              101,
                                            // COMMUNICATION ERROR FC
     //Kommunikationsfehler FC
         USERPRG := FC \quad 102,
                                             // USER DB ACCESS DB
     //FC, in dem Sie auf den PCS DB zugreifen
                                             // COMMUNICATION ERROR FLAG
          TIMO
                      := M
                               10.1)
     //Fehlerausgang, 1= Kommunikationsfehler
```



Listing PCSMPIS.AWL

Vorraussetzungen

- Wort 0..3 dürfen im FC102 nicht benutzt werden
- Wort 3 muß in der COM_LIST_MPI auf UBDB, Adresse 6 gelegt sein

```
FUNCTION FC 100: VOID
TITLE =INIT
VERSION: 0.1
VAR_INPUT
 UBDB : BLOCK_DB ;
                      //PCS-User-DB
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//; Please choose your PCS and add the commands to your network
                        // Example PCS900/PCS 920/PCS950
//;
                        // Typical presets
//;L W#16#1F00; //(3F00 PCS950/PCS 920)
//;T DBW 72;
//;L W#16#00FF;
//;T DBW 74;
//;L W#16#0080;
//:T DBW 76;
                        // Example PCS009/PCS090/PCS095
//;
//;
                         // Typical presets
     L W#16#0FC8;
//;
//;
       T DBW 26;
      L W#16#0080;
//;
//;
       T DBW 28;
//;
                        // Example PCS9000
                        // Typical presets
//;L W#16#0000;
//;T DBW 26;
//;T DBW 28;
//;T DBW 32;
//;T DBW 36;
//;L W#16#FF00;
//;T DBW 34;
// Clear all keys
// For all PCS-Types
     AUF #UBDB; // open User-DB
           W#16#FF;
     L
     Т
           DBW
          DBW
     Т
                  6;
           W#16#0;
           DBW
                  8;
                 10;
     Т
           DBW
     Т
           DBW 12;
     Т
           DBW
                 14;
     Т
           DBW
                  46;
// Add your default values
END_FUNCTION
```



```
FUNCTION FC 101: VOID
TITLE =COFF
NAME : COFF
VERSION: 0.0
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//;
                       // Presets emergancy case
//;// Clear all keys
     L
           W#16#0; // Clear all keys
      Т
           DBW
                 8;
      Т
           DBW
                10;
      Т
           DBW
                 12;
      Т
           DBW
                  14;
           DBW
                 46;
// Add other clearings
END_FUNCTION
FUNCTION FC 102: VOID
TITLE =
AUTHOR : Lauer
NAME : Userprg
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =
                    [ add your PCS program accesses here!]
                  8;
                      // Copy key
                 38; // to LED for PCS 9000
           DBW
      Т
END_FUNCTION
```



```
FUNCTION FC 103: VOID
TITLE =PCS_SYNC
AUTHOR : Lauer
NAME
     : Sync
VERSION: 0.1
VAR_INPUT
  UBDB : BLOCK_DB ;
                     //USER DB
       : TIMER ; //TIMEOUT TIMER
 TIMZ : S5TIME ; //TIMEOUT VALUE
 RSTRT : BOOL ; //RESTART FLAG
  COFF : BLOCK_FC ; //ERROR FC
 USERPRG : BLOCK_FC ; //USER DB ACCESS FC
END_VAR
VAR OUTPUT
 TIMO : BOOL ; //TIMEOUT FLAG
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      AUF
           #UBDB;
                     //open User DB
           #TIMT;
           #TIMO;
                       // Timeout error ?
      U
            #TIMO;
      SPBN KTIM;
                      // NO -> KTIM
      IJ
           DBX 0.2; // COFF already called ?
      SPB
           KCOF;
      UC:
           #COFF;
                      // NO -> call COFF
           DBX 0.2;
                0.2;
      =
           DBX
KCOF: U
           DBX
                  0.0; // Restart was set in past ?
                      // Yes -> Test PCS access
      SPB
           KTTM:
      UN
           #RSTRT;
                      // Restart now set ?
      U
           #TIMT;
                      // Timeout ?
                       // No RSTRT and Timeout -> End
     BEB
      U
                      // Store RESTART
           DBX 0.0;
      =
           W#16#FF;
                      // Preset sync words
     Т
           DBW 4;
     т
           DRW
                 6;
KTIM: L
           DBW
                  4;
                      // New sync word received ?
      T,
           DBW
                  6;
      ==I
      BEB
      UC
           #USERPRG;
                      // Yes -> Access to User-DB
           DBB
     L
                  6;
      INVI ;
      Т
                  7;
                      // Save inverted syncbyte to byte 7
           DBW
                  6;
                      //
     L
      Т
           DBW
                  4;
      U
           DBX
                  0.2;
      R
           DBX
                  0.2;
      UN
           DBX
                  0.2;
      R
           DBX
                  0.0;
                  0.1;
      R
           DBX
                  0.1; // restart timeout timer
      TT
           DBX
      FR
           #TIMT;
      U
           DBX
                  0.1;
     L
           #TIMZ;
// END FC 103
      SE
           #TIMT;
      UN
                  0.1;
      S
           DBX
                  0.1:
      U
           DBX
      L
           #TIMZ;
      SE
           #TIMT;
```



```
END_FUNCTION
ORGANIZATION_BLOCK OB 1
TITLE =
VERSION: 0.1
VAR TEMP
  OB1_EV_CLASS : BYTE ;
                             //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
  OB1 SCAN 1 : BYTE :
                             //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
  OB1_PRIORITY : BYTE ;
                             //1 (Priority of 1 is lowest)
  OB1_OB_NUMBR : BYTE ;
                             //1 (Organization block 1, OB1)
  OB1_RESERVED_1 : BYTE ;
                             //Reserved for system
  OB1_RESERVED_2 : BYTE ;
                             //Reserved for system
  OB1_PREV_CYCLE : INT ;
                             //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
  OB1_MIN_CYCLE : INT ;
                             //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
                            //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
  OB1_MAX_CYCLE : INT ;
  OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
END VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//**** PCS SYNCRONISATION FC CALL **********
      CALL FC 103 (//User Access Test FC
      UBDB = DB 50, //User DB
      TIMT := T 5,
                       //Timeout Timer
      TIMZ := S5T#2S, //Timeout Value
     RSTRT := E 4.0, //Restart Flag
COFF := FC 101, //Communication Timeout FC
               := FC 102, //User DB Access FC
      USERPRG
      TIMO := A 0.0); //Communication Timeout Flag
END_ORGANIZATION_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK OB 100
VERSTON: 0.1
VAR TEMP
  OB100_EV_CLASS : BYTE ;
                             //16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in
diagnostic buffer
  OB100_STRTUP : BYTE ;
                             //16#81/82/83/84 Method of startup
  OB100_PRIORITY : BYTE ;
                             //27 (Priority of 1 is lowest)
  OB100_OB_NUMBR : BYTE ;
                             //100 (Organization block 100, OB100)
  OB100_RESERVED_1 : BYTE ;
                            //Reserved for system
  OB100_RESERVED_2 : BYTE ;
                             //Reserved for system
  OB100_STOP : WORD ;
                             //Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
  OB100 STRT_INFO : DWORD ; //Information on how system started
  OB100_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB100 started
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      CALL FC 100 (// call PCS Initialisation
           UBDB
                                    := DB
```

END_ORGANIZATION_BLOCK



```
ORGANIZATION_BLOCK OB 101
                             [only for S7-400!]
TITLE =
VERSION: 0.1
VAR_TEMP
  OB101_EV_CLASS : BYTE ;
                             //16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in
diagnostic buffer
  OB101_STRTUP : BYTE ; //16#81/82/83/84 Method of startup
  OB101_PRIORITY : BYTE ;
                            //27 (Priority of 1 is lowest)
  OB101_OB_NUMBR : BYTE ;
                             //101 (Organization block 101, OB101)
 OB101_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
  OB101_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
  <code>OB101_STOP</code> : WORD ; //Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
  OB101_STRT_INFO : DWORD ; //Information on how system started
  OB101_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB101 started
END VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      CALL FC 100 (// call PCS Initialisation
END_ORGANIZATION_BLOCK
DATA_BLOCK DB 50
TITLE =
AUTHOR : Lauer
NAME : PCS_DB
VERSION: 0.1
  STRUCT
  dw : ARRAY [0 .. 511 ] OF //PCS Communication DB
  WORD ;
  END_STRUCT ;
BEGIN
   dw[0] := W#16#0;
  dw[1] := W#16#0;
  dw[2] := W#16#0;
  dw[3] := W#16#0;
  dw[4] := W#16#0;
  dw[509] := W#16#0;
  dw[510] := W#16#0;
  dw[511] := W#16#0;
END_DATA_BLOCK
```



Stichwortverzeichnis

A	Empfangs-Interrupt B-7, B-8
AbgrenzungB-1	ENDADRESSE WORTA-3
Adapterkabel PCS 72B-10	Erstinbetriebnahme A-1, B-1
Adapterkabel PCS 721	Expanderbaustein P090_2_0.AWLB-8
Adressverweisliste	Expanderbaustein P900_2_0.AWLB-7
	_
AG im Stop	F
Allgemeine Hinweise	FC100 C 22 D 11
Anfallende Aufgaben C-16, D-7	FC100 C-23, D-11
Anschluß der PCS an die SPS A-2, B-4	FC101 C-23, D-11
Anzeigen C-21	FC102 C-23, D-11
Arbeitstemperaturbereich C-21	FC103 C-23, D-11
Asynchron-Betrieb SPS-PCS	FehlerbehebungB-6, C-19, D-10
Aufbau des Lesezyklus B-11	
Aufbau des SchreibzyklusB-11	G
Aufbau und das erste Einschalten C-17, D-8	GeschwindigkeitsoptimierungB-12
Aufgaben je PaketB-4	Grundsätzlicher Datenaustausch
Aufrufparameter des FC103 C-24	Ordinadatziionor batoriaadtaadorr
Auftrags-Auswertung B-7, B-8	Н
Ausprägung 0 = C-5	11
Ausprägung 1 = C-5	Hantierungssoftware A-9, C-23, D-11
Ausprägung 2 = C-6	Hantierungssoftware im SYNC-BetriebA-8
	Hinweise zum Anschluß PCS an SPS B-6
В	Hochlauf B-7, B-8
Douglasto un d'Ilhortro su rocort	, and the second se
Baudrate und Übertragungsart	K
Beispiel für synchrone Hantierungssoftware A-9	
Beispiel PCS9092	KommunikationsfehlerB-14
Benötigte Geräte und Zubehör A-1, B-1, C-1, D-1	Kommunikationskabel A-12, B-10
Betriebsart A-3	Konfiguration D-2
	Konfigurations-Beispiele D-7
C	
COM_LIST_MPI C-16, D-7	L
COM MAXDW C-4	Ladan dar Hantiarungssoftware
COM_MODE C-16	Laden der Hantierungssoftware B-2 Laden des Treibers in die PCS A-3, B-3
COM MODE0	
COM_MODE3	Ladezustand C-22
COM_PCS_NUM]	Lagertemperaturbereich C-21
COM_PLC_NUM	Leistungsaufnahme C-21
COM_PLC_TOUT	Listing PCSMPIS.AWL
COM TIMEOUT C-4	
COM_TIMEOUT C-4	M
D	MPI C-1
D .	MPI ACCESS ERROR
Datenübertragung PCS/SPSB-11	MPI MODUL ERROR C-20
DB50 C-23, D-11	MPI TIMEOUT ERROR
DIL-Schalter C-21	Multi-Point-Interface D-1
-	Multibox PCS 812 Profibus-MPI C-22
E	Walabox 1 CC 012 1 Tollbas Wi 1 C 22
	N
Effektive Reaktionszeiten PCS-SPS A-4, B-5	14
Einbau-Tips	NO MPI MODUL C-20
Eine SPS C-1	NO SYNCHRONISATION C-8, D-4
EinführungA-1	NOSYNCA-7
Einstellen der Multibox C-3	



Stichwortverzeichnis

0	SYNC-BetriebA-7
OP1 C 22 D 11	Synchron-Betrieb PCS-SPS
OB1 C-23, D-11 OB100 C-23, D-11	SYNCHRONISATION
Offlinemenü	SYNCRONISATION ERROR C-19, C-20, D-10
Optimale Konfiguration	Syncronisationsmodus C-23, D-11
Optimale Romiguration	т
P	•
Parametrierung D-2	Technische Daten PCS 812
Parametrierung der PCS maxi	Timeout
Parametrierung der PCS midi C-7	TIMEOUT COMMUNICATION C-19, C-20, D-10
PCS COM LED bleibt an D-10	Timeoutzeit MPI
PCS COM Led bleibt an C-19	Timeoutzeit MP1
PCS COM LED blinkt D-10	Treiber
PCS COM Led blinkt	Treiber Einstellwerte
PCS Fehleranzeigen A-5	Treibervariablen
PCS LIVE WRITE	Treiber variableit
PCS-Diagnose	U
PCS-Stationsnummer A-4	O
PCSMPIS.AWL	Übertragen des Datensatzes in die PCS C-17, D-8
Profibus-MPI-Netz	ÜbertragungsartB-3
Programme C-23, D-11	
Programmierkabel PCS 733 A-13, B-11	V
Programmoptimierung bei PCS micro/mini A-11	Variable ICOM LICT MDD
Programmoptimierung bei PCS midi B-13	Variable [COM_LIST_MPI]
Programmstruktur	Variable [COM_MAXDW]
	Vanable ICOM MICHAEL ZUBHISHDOUS C-4
R	Variable [COM_PCS_NUM]
	Variable [COM_PCS_NUM]
ReaktionszeitB-5	Variable [COM_PCS_NUM]
	Variable [COM_PCS_NUM]
Reaktionszeit	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3
ReaktionszeitB-5	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7
Reaktionszeit	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9
Reaktionszeit	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AL A-3
Reaktionszeit	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AL A-3 Variable AM A-3
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable AO A-4, C-7
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-8
Reaktionszeit	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AL A-3 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AO A-4, C-7 Variable BB C-8 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AD A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AO A-4, C-7 Variable BB C-8 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AD A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7	Variable [COM_PCS_NUM] C-4 Variable [COM_PLC_NUM] C-4 Variable [COM_PLC_TOUT] C-4 Variable [COM_TIMEOUT] C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AL A-3 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-7 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21 Visuelle Kontrolle C-22
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AI A-3 Variable BA A-3 Variable AO A-4, C-7 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21 Visuelle Kontrolle C-22
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7 SPS-Stationsnummer A-4	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21 Visuelle Kontrolle C-22 W Warenzeichen 0-2
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7 SPS-Stationsnummer A-4 SPS-Timeout B-7 B-7 B-8	Variable [COM_PCS_NUM] C-4 Variable [COM_PLC_NUM] C-4 Variable [COM_PLC_TOUT] C-4 Variable [COM_TIMEOUT] C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AL A-3 Variable AM A-3 Variable AM A-3 Variable BB C-7 Variable BB C-8 Variable QVL C-10, D-5 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21 Visuelle Kontrolle C-22
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7 SPS-Stationsnummer A-4 SPS-Timeout B-7, B-8 Stationsnummer PCS C-4, C-7	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AM A-3 Variable AO A-4, C-7 Variable BB C-8 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE,AF A-3 Versorgungsspannung C-21 Visuelle Kontrolle C-22 W Warenzeichen 0-2
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7 SPS-Stationsnummer A-4 SPS-Timeout B-7, B-8 Stationsnummer PCS C-4, C-7 Stationsnummer SPS C-4, C-7	Variable [COM_PCS_NUM]
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7 SPS-Stationsnummer A-4 SPS-Timeout B-7, B-8 Stationsnummer PCS C-4, C-7 Stationsnummer SPS C-4, C-7 Stromaufnahme C-21	Variable [COM_PCS_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_NUM]- C-4 Variable [COM_PLC_TOUT]- C-4 Variable [COM_TIMEOUT]- C-4 Variable AA A-3, C-7, D-3 Variable AH A-4, C-7 Variable AK C-9 Variable AD A-3 Variable AO A-4, C-7 Variable BB C-8 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variablen AC,AD,AE, AF C-8 Variable Kontrolle C-21 W Warenzeichen 0-2 Z Zugriffsmodi C-16, D-7 Zugriffsmodus C-4, C-8
Reaktionszeit B-5 RUN-Zustand C-22 S Schirmung A-12 Schirmung der Adapterkabel B-10 Schnittstelle A-3 Schnittstellen C-21 Schnittstelleneinstellung B-8 Schritt 1 A-9 Schritt 2 A-9 SIEMPIMD-Treiber C-20 SIES72FP.DRV B-3 SIES72PS.DRV A-3 SPS-Hantierung B-16 SPS-Hantierungssoftware B-7 SPS-PCS A-7 SPS-Stationsnummer A-4 SPS-Timeout B-7, B-8 Stationsnummer PCS C-4, C-7 Stationsnummer SPS C-4, C-7	Variable [COM_PCS_NUM]